Wintergartensteuerung Meteolis



Damit Sie die Vorzüge Ihrer Wintergartensteuerung Meteolis optimal nutzen können, bitten wir Sie diese Gebrauchsanweisung genau durchzulesen.

Für Fragen, Anregungen und Wünsche stehen wir Ihnen unter der Rufnummer 01 80 / 5 25 21 31 (0,12 € /min) gerne zur Verfügung.



Inhaltsverzeichnis

1. Displayanzeige	
1.1 Displayanzeige bei Sonne	3
1.2 Displayanzeige bei Regen	4
1.3 Displayanzeige bei Dunkelheit	
1.4 Displayanzeige Wind / Temperatur / Feuchte	4
1.5 Displayanzeige Alarm und Fehlermeldung	5
2. Bedienung	5
2.1 Automatischer Betrieb	5
2.2 Manueller Betrieb	5 - 6
3. Menü Einstellungen	7
3.1 Menü Zeit und Datum / DCF Signal	7
3.2 Menü LCD Anzeige	7
3.3 Menü Automatik Einstellungen / Einstellen der Soll-Werte	8
3.3.1 Markisenautomatik / Einstellen der Soll-Werte	8 - 12
3.3.2 Fensterautomatik / Einstellen der Soll-Werte	12 - 13
3.3.3 Jalousieautomatik / Einstellen der Soll-Werte	13 - 18
3.3.4 Lüftungsautomatik / Einstellen der Soll-Werte	18 - 20
3.3.5 Heizungsautomatik / Einstellen der Soll-Werte	
3.3.6 Kühlungsautomatik / Einstellen der Soll-Werte	
3.3.7 Alarmautomatik / Einstellen	
3.3.8 Automatikreset Zeit / Einstellen	
3.4 Menü Grundeinstellungen	
3.4.1 Standort	
3 // 2 Antriehsgrunnen	23
3 // 3 Funksender-Finstellung	
3 // // Handtaster zuordnen	33
3 // 5 Ahschattungszeit	
3 // 6 Sensoren justieren	رز
3. J. 7 Service Finstellungen	,
 Installation and Inhetrichnahme 	+ر
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
4.1 Installation der Steuerung	
4.3 Installation zusatzlicher Innenraumsensoren (WGHIS).	
4.4 Installation der Antriebsgruppen (AG).	
4.5 Installation von Luftern über Luftermodule (WGBL).	
4.6 Installation von Bewegungsmeldern / Alarmausgang	36
4.7 Inbetriebnahme	
4.8 Gehäusemontage	
4.9 Anschlusspläne	39 - 40
4.10 Persönliche Einstellungen	41 - 42
4.11 Technische Daten	
4.12 Schnellwerte für Sonne und Wind	43
4.13 Sicherheitshinweise	
5. Funktionen im Überblick	•••••45
5.1 Markise (Innen / Außen)	45
5.2 Jalousie	45
5.3 Fenster / Schiebedach	
5.4 Lüftung (Zuluft / Abluftgeräte und Frischluft-Heizungs-Kombinationen)	
5.5 Heizung / Kühlung	

Beschreibung / Lieferumfang

Wintergartensteuerung

mit Display integriertem Innen-Temperaturfühler und Hygrometer

Außen - Wetterstation

Somfy-RTS Handsender











Die Meteolis Steuerung zeigt auf dem Display vier unterschiedliche Wettersituationen als animierte Grafik: Sonne / Regen / Dunkelheit / Schnee sowie die aktuellen Wetterdaten

1.1 Displayanzeige bei Sonne



3

1.2 Displayanzeige bei Regen

Bei Regen werden Tropfen angezeigt

Regen bedeutet, der Sensor an der Wetterstation hat Feuchtigkeit erkannt. Bei einer Außentemperatur unter –3 C° erscheinen Eiskristalle anstelle von Regentropfen



1.3 Displayanzeige bei Dunkelheit

Bei Dunkelheit werden Mond und Sterne angezeigt. Dunkelheit wird unter einer Helligkeit von ca. 10 Lux angezeigt



1.4 Displayanzeige Wind / Temperatur / Feuchte

- (Bild: Dienstag 05.04.05) Tag Datum
- (Bild: 16:14:03) Uhrzeit
- (Bild: DCF Symbol) Symbol
- (Bild: Manuell) Manuell
- (Bild Windsack) Windstill: bis 0,9 m/s
 (Bild Windsack) Schwacher Wind: 1,0 bis 6,9 m/s
 (Bild Windsack) Starker Wind: ab 7,0 m/s,, Windalarm"
- (Bild Temperatur) Außentemperatur: C° Innentemperatur: C°
- (optional Innentemperatur 2 + 3)
- (Bild Feuchte) Luftfeuchtigkeit Innen in %
 (optional Luftfeuchtigkeit Innen 2 + 3)



1.5 Displayanzeige Alarm und Fehlermeldung

Alarm vom Bewegungsmelder (Seite 37) Punkt 4.6 Installation von Bewegungsmelder/ Alarmausgang

Bitte Uhr stellen! (Seite 7) Punkt 3.1 Menü Zeit und Datum/DCF Signal

Keine Verbindung zur Wetterstation! Nur manueller Betrieb möglich (Seite 5) Punkt 2.2 Manueller Betrieb

Übertragungsfehler Wetterstation (Seite 37) Punkt 4.7 Inbetriebnahme

WGBL (1 ...8) reagiert nicht (Seite 36) Punkt 4.5 Installation von Lüfter über Lüftermodule (WGBL)

WGTH (1 ...2) reagiert nicht! (Seite 36) Punkt 4.3 Installation zusätzlicher Innenraumsensoren (WGHT's)

Interner Thermo / Hygrometer ist defekt!



2.1 Automatischer Betrieb

Die Meteolis Wintergartensteuerung ist die perfekte und komfortable Lösung für die automatische Steuerung der gesamten Wintergartentechnik. Änderungen im automatischen Betrieb können Sie jederzeit im Menü "Menü Automatik Einstellungen" Seite 8 vornehmen. Die Einstellungen im "Menü Grundeinstellungen" Seite 22 werden durch den Errichter Ihres Wintergartens bzw. dem Installateur der Meteolis Steuerung vorgenommen. Die Meteolis Wintergartensteuerung erlaubt Ihnen neben dem automatischen Betrieb jederzeit auch eine manuelle Bedienung.

2.2 Manueller Betrieb

Die manuelle Steuerung und die Einstellung der Automatikfunktionen erfolgen über das Display der Meteolis Wintergartensteuerung (Tastenflächen *Manuell* und *Einstellungen*.) Die Tastenflächen werden durch Berühren des Displays in diesem Bereich bedient. Bei Betätigung einer Tastenfläche erfolgt eine optische Rückmeldung (Tastenfläche wird dunkel) und eine akustische Rückmeldung (Pieps).

Weitere Einstellungen können im Menü *Einstellungen / LCD Anzeige* vorgenommen werden (Seite 8).

Das Display ist kratzunempfindlich (z.B. beim Bedienen mit langen Fingernägeln).

2.2.1.1 Manueller Betrieb am Display

 AUF
 △
 der Behang fährt Hoch / Ein

 Stop
 ●
 der Behang stoppt bzw.fährt aus der oberen Endlage in eine eventuell eingelernte Zwischenposition (Seite n)

 AB
 ▽
 Der Behang fährt AB

 ▲
 ●
 Automatik Betrieb

 Ein / Aus
 Gerät schaltet Ein / Aus

Mit der Taste Manuell gelangen Sie in das Menü für die manuelle Bedienung.

Hier haben Sie die Möglichkeit alle Antriebsgruppen, d.h. Ihren angeschlossenen Sonnenschutz, die Heizung / Kühlung und Lüftung manuell zu steuern.

Sollte eine Antriebsgruppe momentan durch einen Regen oder Windalarm für die manuelle Bedienung gesperrt sein erscheinen keine *AUF* und *AB* Tasten. Es wird Wind und / oder Regenalarm angezeigt.

Geräte für Heizung und Kühlung können Sie hier manuell ein- und ausschalten. Bei Lüftern wird die Betriebsstufe angezeigt (Anschluss an WG Bus). Durch blättern mit **Nächste** bzw. **Vorherige** können Sie alle Antriebsgruppen erreichen.

Wurde eine Antriebsgruppe manuell bedient (Automatik Taste hell) ist die Antriebsgruppe im manuellen Modus. Nach einem manuellen Betrieb erscheint auf dem Display "Manuell".

2.2.1.2 Manueller Betrieb über externen Handtaster / über Funkhandsender

Neben der Bedienung über das Display besteht die Möglichkeit, bis zu vier externe Handtaster anzuschließen und Funkhandsender einzulernen. Wird ein Handtaster / Funkhandsender betätigt ist die jeweilige Antriebsgruppe im manuellen Betrieb (Seite 31 und 33).Nach einem manuellen Betrieb erscheint auf der Displayanzeige "Manuell".

2.2.1.3 Zurückstellen in den Automatik Modus:

Durch drücken der Automatik Taste der Antriebsgruppe am Display wird auf den automatischen Modus umgeschaltet (Automatik Taste dunkel = automatischer Modus) oder Sie stellen alle Antriebsgruppen mit der Taste **Alle Auto**matisch am Display in den Automatik Modus zurück oder durch die täglichen **Automatik Reset Zeit** wird wieder in den Automatik Modus zurückgestellt (Seite 26).



3. <u>Menü Einstellungen</u>

Manuell / Einstell.ungen

Das Menü "Automatikfunktionen einstellen" erreichen Sie durch drücken von *Manuell* danach *Einstell*.



3.1 Menü Zeit und Datum / DCF Signal

Manuell / Einstell. / Zeit und Datum

Hier können Sie Uhrzeit und Datum manuell einstellen. Dies ist nur nötig falls kein DCF Funksignal vorhanden ist, ansonsten stellt sich die Uhr innerhalb ca. 10 Minuten automatisch ein.

DCF ist das Rufzeichen des Langwellensenders der Deutschen Telekom AG entsprechend der internationalen Frequenzliste, der das kodierte Signal für die gesetzliche Zeit ausstrahlt. Funkuhren können das Signal in einem Bereich von ca. 2000 km rund um den Standort des Senders in Mainflingen bei Frankfurt empfangen.



3.2 Menü LCD Anzeige

Manuell / Einstell. / LCD Anzeige

Im Menü *LCD Anzeige* können sie Einstellungen für das Display vornehmen. Die Voreinstellungen ab Werk sind:

Beleuchtungsautomatik:	"Aus" (passt die Hintergrundbeleuchtung des Displays automatisch an die Lichtsituation im Raum an)
Beleuchtung:	80%
Optischer Tastenklick:	"Aus" (wird diese Funktion aktiviert, blinkt das Display bei jedem Tastendruck, sowie bei akustischen Signalen kurz auf)
Kontrast:	60%
Ein / Aus	Mit Ein / Aus die gewünschte Funktion einstellen
+/-	Mit + und – den gewünschten Wert einstellen
ОК	Mit OK zurück in das Menü "Einstellungen"



3.3 Menü Automatik Einstellungen / Einstellen der Soll-Werte

Manuell / Einstell. / Automatik Einstellungen

Im Menü *Einstellen der Soll-Werte* werden die Soll-Werte für den Automatikbetrieb vorgegeben.

Um die Automatische Einstellung vorzunehmen oder zu ändern müssen die *Grundeinstellungen* bereits eingestellt sein (Seite 23).

Sind z.B. keine Fenster oder kein Alarm installiert, erscheint "Keine Fenster gefunden" oder "Kein Alarm gefunden".

3.3.1 Markisenautomatik / Einstellen der Soll-Werte

Manuell / Einstell. / Automatik Einstellungen / Markisenauto.



Immer	Legen Sie die Himmelsrichtung fest aus der zuviel Sonneneinstrah- lung das schließen der Markise bewirken soll. (Voreinstellung: <i>Immer</i>).	Markisenautomatik Abschattung einstellen und "Markise" beschattet bei Sonne von
West, Süd-West, Süd, Ost, Süd-Ost	Möchten Sie die Himmelsrichtung genauer als Immer einstellen, wählen Sie mit West, Süd-West, Süd, Ost, Süd-Ost	Winket (278°) West Stid (198°) (0st Ost Ost
Winkel	Oder, noch genauer: <i>Winkel</i> drücken	(Siid-West) (Siid (Siid-Ost) (Abbrechen) (Zuriick) (Weiter

Sonne ab 10 Kilolux

+

(Abbrechen) |

Weiter

+/-	Mit + und – den gewünschten Wert einstellen (Voreinstellung: kleiner 360° größer 0°)	Markisenautomatik Abschattung einstellen
Ändern	Soll die Höhe der Sonne (Elevationswinkel) ab der beschattet werden soll, geändert werden, <i>Ändern</i> drücken.	kleiner 360° + - aktueller Azimut der Sonne 105° und bei Sonnenelevation zwischen 0° und 90° Beenden Beenden
+ / - Beenden	Der Elevationswinkel (Höhe der Sonne) kann mit + und – eingestellt werden. (Voreinstellung: "0° -90°", d.h. Beschattung im gesamten Bereich) Mit zweimal Beenden zurück ins Menü "Markisenautomatik Abschattung einstellen"	Markisenautomatik Abschattung einstellen "Markise" beschattet bei Sonnenelevation zwischen kleiner 90° größer 0°
		aktuelle Elevation der Sonne 42° Horizont (0°) Beenden
Weiter	Mit Weiter ins Menü "Zwischenposition der Markise einstellen"	Markisenautomatik Abschattung einstellen und "Markise" beschattet bei Sonne von Nord (0°) Winkel (270°) West Süd (180°) Süd-West Abbrechen Zurück Weiter

AUF (Δ) Weiter	Mit <i>AUF</i> die Markise vollständig einfahren Mit <i>Weiter</i> fortfahren	Zwischenposition der Markise einstellen Bitte fahren Sie "Markise" vollständig ein Achtung !! Regen- und Windalarm ist für diesen Test abgeschaltet
		(Abbrechen) (Weiter
AB 🔽	Fahren Sie die Markise mit AB in die Position, die zukünftig nach einem Sonnenautomatik–Befehl direkt angefahren werden soll	Zwischenposition der Markise einstellen
Weiter	Mit <i>Weiter</i> die Programmierung abschließen	Bitte fahren Sie "Markise" in die gewünschte Zwischenposition Achtung !! Regen- und Windalarm ist für diesen Test abgeschaltet
		(Abbrechen) (Weiter
Weiter	Mit <i>Weiter</i> in das Menü "Markisenautomatik Windalarmschwelle einstellen"	Zwischenposition der Markise einstellen Möchten Sie eine Zwischenposition (Justieren) für "Markise" einstellen?
		(Abbrechen) (Zurück) (Weiter
+/-	Mit + und – den gewünschten Wert einstellen	Markisenautomatik Windalarmschwelle einstellen
ОК	Mit OK die Programmierung abschließen und zurück in das Menü "Markisenautomatik einstellen"	"Markise" einfahren ab Wind- geschwindigkeit größer 4.0m/s (+ -
		(Abbrechen) (Zurück) (OK)



Beenden

Markisenautomatik einstellenSoll die Automatik der Antriebsgruppe
"Markise" (AG1) eingestellt werden?Nächste MarkiseJaAlle Markisen beschatten erst ab
Innentemperatur größer 18°CÄndernund Außenmarkisen zusätzlich
erst ab Außentemp. größer 4°CÄndernBeendenE

3.3.2 Fensterautomatik / Einstellen der Soll-Werte





3.3.2 Jalousieautomatik / Einstellen der Soll-Werte

Manuell / Einstell. / Automatik Einstellungen / Jalousieauto.

- Nächste JalousieSind mehrere Antriebsgruppen (AG) mit Jalousien angeschlossen
kann durch drücken von Nächste Jalousie
die nächste Jalousie
ausgewählt werden (Taste erscheint nur wenn mehr als eine
Jalousie angeschlossen ist).
- Ja Ja drücken wenn die Automatik Einstellungen für diese Jalousie geändert werden sollen. Es kann nun die Sonnenintensität und der Sonnenstand, ab dem beschattet werden soll, verändert werden







Soll für "Jalousie" die

Reversierung justiert werden?

Abbrechen

Abbrechen

Reversier

ganz schließen

automatik

Mit der Einstellung Reversiereinstellung fährt die Jalousie ab und öffnet die Lamellen nach dem im Menü Justieren eingestellten Winkel.

und bleibt geschlossen (Voreinstellung)



Zurück

Justieren

Weiter

Weiter



Zurück

Reversierung nach

Sonnenelevation

Mit der Einstellung Reversierung nach Sonnenelevation fährt die Jalousie ab und öffnet die Lamellen nach dem im Menü Justieren eingestellten Winkel.



Justieren Bei Auswahl Reversierautomati	Mit Justieren in das Menü "Jalousie Reversierung Justieren" k	Jalousieautomatik Reversierung einstellen Wie soll "Jalousie" bei Sonne schliessen? ganz schließen Reversierung nach Sonnenelevation Soll für "Jalousie" die Reversierung justiert werden? (Abbrechen) Zurück
AUF	Mit AUF die Jalousie vollständig einfahren	Jalousie Reversierung Justierung
Weiter	Mit <i>Weiter</i> fortfahren	Bitte öffnen Sie "Jalousie" bis zum oberen Endanschlag. ▲ Achtung ‼ Regen- und Windalarm ist für diesen Test abgeschaltet
		(Abbrechen) (Weiter
AB 🔽	Fahren Sie die Jalousie mit AB in die Position, die zukünftig nach einem Sonnenautomatik Befehl direkt angefahren werden soll.	Jalousie Reversierung Justierung
	6	
Weiter	Mit <i>Weiter</i> fortfahren	Bitte "Jalousie" soveit nach unten fahren vie die Automatik dies später tun soll. Achtung !! Regen- und Windalarm ist für diesen Test abgeschaltet
Weiter	Mit <i>Weiter</i> fortfahren	Bitte "Jalousie" soveit nach unten fahren vie die Automatik dies später tun soll. Achtung !! Regen- und Windalarm ist für diesen Test abgeschaltet Abbrechen Weiter
Weiter	Mit <i>Weiter</i> fortfahren Stellen Sie mit <i>AUF</i> die Lamellen in die gewünschte waagerechte Position.	Bitte "Jalousie" soveit nach unten fahren vie die Automatik dies später tun soll. Achtung !! Regen- und Windalarm ist für diesen Test abgeschaltet Abbrechen Weiter Jalousie Reversierung Justierung
Weiter AUF () OK	Mit <i>Weiter</i> fortfahren Stellen Sie mit <i>AUF</i> die Lamellen in die gewünschte waagerechte Position. Mit <i>OK</i> die Programmierung abschließen	Bitte "Jalousie" soweit nach unten fahren wie die Automatik dies später tun soll. ✓ Achtung !! Regen- und Windalarm ist für diesen Test abgeschaltet <u>Jalousie Reversierung Justierung</u> Bitte die Lamellen von "Jalousie" in kleinen Schritten waagerecht stellen <u>Achtung !! Regen- und Windalarm ist</u> für diesen Test abgeschaltet

Justieren Reversierung nach Sonnenelevation	Bei Auswahl mit <i>Justieren</i> in das Menü "Jalousie Reversierung Justieren"	Jalousieautomatik Reversierung einstellen Wie soll "Jalousie" bei Sonne schliessen? ganz schließen Reversierung nach Sonnenelevation Soll für "Jalousie" die Reversierung justiert werden? (Abbrechen) Zurück
Ändern	Mit Ändern können Sie Lamellenwinkel bzw. Fahrzeit justieren. Es können 4 verschiedene Lamellenwinkel verschiedenen Elevationswinkeln (Höhe der Sonne) zugeordnet werden.	Jalousie Reversierung Justierung Jalousiefahrzeiten einstellen (Justieren) Sonnenelevation den 4 Lamellen- stellungen zuordnen
		Beenden
+/-	Mit 🗲 und – den gewünschten Wert Stufe 2 einstellen (Voreinstellung: kleiner 15°)	Lamellenwinkel einstellen
Standard-Werte	Die Grundeinstellung kann jederzeit mit Standard-Werte wieder eingestellt werden.	Bitte geben Sie die Sonnenelevation ein, ab der von Stufe1 (Lamellen sind geschlossen) auf Stufe2 (Lamellen sind leicht geöffnet) gefahren werden soll
Weiter	Mit Weiter Stufe 3 einstellen nochmals Weiter Stufe 4 einstellen	
ОК	Mit OK die Programmierung abschließen	
Beenden	Mit Beenden zurück ins Menü "Jalousieautomatik Reversierung einstellen"	Standard-Werte (Abbrechen) (Weiter
Weiter	Mit Weiter in das Menü "Jalousieautomatik Nachtschließen einstellen"	Jalousieautomatik Reversierung einstellen Wie soll "Jalousie" bei Sonne schliessen? ganz schließen Reversierung nach Sonnenelevation

Ja / Nein Ja / Nein Weiter	Wenn die Jalousie bei Dunkelheit unter 10Lux geschlossen werden soll (Sichtschutz) Ja drücken. (Voreinstellung: <i>Nein</i>) Wenn die Jalousie Nachts nur einmal schließen soll (vermeiden von Laufgeräuschen) Ja drücken. (Voreinstellung: <i>Nein</i>) Mit <i>Weiter</i> in das Menü "Jalousieautomatik Zeitraumschließen einstellen"	Jalousienautomatik Nachtschliessen einstellen Soll "Jalousie" bei Nacht (unter 10Lux Lichtstärke) geschlossen werden? Ja Nachts nur ein- mal Schliessen? Ja Achtung !! Bei Nachtschließen und Zeitraum- schließen ist der Frostschutz nicht aktiv! (Abbrechen) Zurück
+ / - Weiter	Mit + und – die gewünschten Uhrzeiten einstellen Mit Weiter in das Menü "Jalousieautomatik Windalarmschwelle	Jalousienautomatik Zeitraumschließen einstellen
	einstellen"	"Jalousie" schließen im Zeitraum von Uhrzeit bis Uhrzeit Stunde Minute Stunde Minute 00 00 00 (+) (-) (+) (-) (+) (-) (Abbrechen) (Zurück) (Weiter)
+/-	Mit + und – den gewünschten Wert einstellen (Voreinstellung: größer 5.0 m/s)	Jalousieautomatik Windalarmschwelle einstellen
ОК	Mit OK die Programmierung abschließen und zurück in das Menü "Jalousieautomatik einstellen"	"Jalousie" reagiert nicht bei Wind + - (Abbrechen) (Zurück) (OK)
Beenden	Mit Beenden zurück in das Menü "Automatikfunktionen einstellen".	Jalousieautomatik einstellenSoll die Automatik der Antriebsgruppe "Jalousie" (AG2) eingestellt werden?Nächste JalousieJaAlle Jalousien beschatten erst ab Innentemperatur größer 18°CÄndernund Außentemperatur größer 5°CÄndernBeendenBeenden

3.3.4 Lüftunş	gsautomatik / Einstellen der Soll-Werte	WGBL-(Lüftungs)Automatik einstellen
Manuell / Einst	ell. / Automatik Einstellungen / Lüftungsauto.	Möchten Sie die Automatik des WGBL1 einstellen?
Ja	Ja drücken wenn die Automatik Einstellungen für dieses WGBL geändert werden soll.	()
		Beenden
+/-	Mit + und – die gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellen (Voreinstellung: 80%)	WGBL Automatik Luftfeuchte einstellen
Weiter	Mit <i>Weiter</i> fortfahren	Starte die Frischluftzufuhr mit WGBL1 ab Luftfeuchtigkeit größer 80%
		+ -
		(Abbrechen) (Weiter
+/-	Mit + und – die gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellen (Voreinstellung: 80%)	WGBL Automatik Innentemperatur einstellen
Weiter	Mit Weiter in das Menü "WGBL Automatik" Außentemperatur einstellen	Starte die Frischluftzufuhr mit WGBL1 ab Innentemperatur größer 28°C
+ -	Mit + und – die gewünschte Außentemperatur einstellen (Voreinstellung: 1C°)	+ -
Weiter	Mit <i>Weiter</i> fortfahren	
		(Abbrechen) (Zurück) (Weiter
+/-	Mit 🗲 und – die gewünschten Uhrzeiten einstellen	WGBL Automatik Zwangsbelüftungszeit einstellen
Weiter	Mit <i>Weiter</i> fortfahren	Starte Zwangsbelüftung mit WGBL1 mit Frischluft im Zeitraum
		von Uhrzeit bis Uhrzeit
		Stunde Minute Stunde Minute 00 00 00 00 00
		$\left \begin{array}{c} + \end{array} - \\ + \end{array} - \\ + \end{array} - \\ + \end{array} \right + \\ - \end{array} + \\ - \\ + \\ + \end{array} + \\ - \\ + \\ + \\ + \end{array} + \\ - \\ + \\ + \\ + \\ + \\ + \\ + \\ + \\ + \\$
		(Abbrechen) Zurück Weiter

+ / - Weiter Menü "Innenten der Grundeinstel	Mit + und – die gewünschte Innentemperatur einstellen Mit Weiter fortfahren nperatur für WGBL-Heizungs-Automatik einstellen", erscheint nur wenn in lung für Lüfter an WGBL's "Frischluft / Heizungsmodus" eingestellt ist. (Seite 30)	Innentemp. für WGBL-Heizungs-Automatik einstellen Heize mit WGBL1 ab einer Innentemperatur kleiner 10°C + -
+/-	Mit + und – die gewünschten Uhrzeiten einstellen	WGBL Automatik Nachtabsenkung einstellen
Weiter	Mit <i>Weiter</i> fortfahren	Nachtabsenkung der WGBL1-Heizung im Zeitraum von Uhrzeit bis Uhrzeit Stunde Minute Stunde Minute 00 00 00 (+ (-) (+) (-) (+) (-) (Abbrechen) Zurück (Weiter)
+/-	Mit + und – die gewünschte Stufe einstellen	WGBL Automatik Stufen einstellen
ОК	Mit OK die Programmierung abschließen und zurück in das Menü "WGBL-(Lüftungs) Automatik einstellen"	Starte WGBL1 mit Stufe 1 + - Betreibe WGBL1 bis max. Stufe 8 + - Abbrechen Zurück OK
+/-	Mit 🗲 und – die gewünschte Stufe einstellen	WGBL-(Lüftungs)Automatik einstellen
ОК	Mit OK die Programmierung abschließen und zurück in das Menü "WGBL-(Lüftungs) Automatik einstellen"	Möchten Sie die Automatik des WGBL1 einstellen?
Beenden	Mit Beenden zurück in das Menü "Automatikfunktionen einstellen".	(Ja) (Beenden)





3.3.8 Automatikreset Zeit / Einstellen

Manuell / Einstell. / Automatik Einstellungen / Automatik-Reset Zeit

Zur Automatikreset Zeit werden alle Antriebsgruppen für die eine Automatikfunktion eingestellt wurde, wieder in den Automatikmodus eingestellt, d.h. alle auf "Manuell" stehenden Antriebsgruppen schalten wieder in die Automatikfunktion (die Anzeige "manuell" im Display erlischt)

- Mit + und die gewünschten Uhrzeiten einstellen. +/-(Voreinstellung: 3.00 Uhr)
- ОК Mit OK zurück in das Menü "Automatikfunktionen einstellen".

Automatikresetzeit einstellen Zu welcher Uhrzeit sollen alle Kanäle in den Automatik Mode schalten? Stunde Minute 03 00 Automatikmodus jetzt einschalten Abbrechen ОК

3.4 Menü Grundeinstellungen

Manuell / Einstell. Hier werden die Sol	/ Automatik Einstellungen / Grundeinstellungen –Werte für den Automatikbetrieb vorgegeben.	Grundeinstellungen
Um ungewollte Änd Konfigurationsbereid wollen und es ertör	erungen zu vermeiden, werden Sie beim Anwählen dieses :hs gefragt, ob Sie wirklich die Grundeinstellungen verändern it ein Warnsignal.	Wollen Sie wirklich die Grundeinstellungen verändern?
Mit Beenden haben bzw. mit OK Ihre Än Mit Ja kommen Sie in	Sie die Möglichkeit ins Menü "Grundeinstellungen" zurückzukehren, derungen zu speichern oder über Abbrechen Ihre Änderungen zu verwerfen. 1 das Menü "Grundeinstellungen"	
Ja	Mit Ja in das Menü "Grundeinstellungen"	Ja Nein
Standort	Einstellung Standort des Wintergartens	Grundeinstellungen
Antriebsgruppen	Einstellung der Antriebsgruppen (AG)	
Funk-Einstellunge	n Einstellung der externen Handtaster	(Standort)(Abschattungszeit)
Abschattungszeit Sensoren	Einstellen der Abschattungszeiten für die Einfahr- und Ausfahrverzögerung	Antriebsgruppen Sensoren justieren
justieren	Justieren der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit	Funk-Einst. Service Einstellungen
Service Einstellungen	Service Einstellungen z. B. Werkeinstellung wieder herstellen	(Handtaster zuordnen)
		Beenden

3.4.1 Standort

Standort Eingeben Manuell / Einstell. / Grundeinstellungen / Ja / Standort Der Standort des Wintergartens liegt nahe der Stadt +/-Mit + / - können Sie aus einer Liste den Ort wählen, der Ihrem Standort am nächsten ist. Es wird automatisch der Längen- und D 70173 Stuttgart Breitengrad angegeben. am Längen- und Breitengrad Breite: 48°, 46' Länge: 9°, 10' Der Längen und Breitengrad kann auch direkt + - / + mit + / - eingegeben werden. Abbrechen ОК ОК Mit OK zurück zum Menü "Grundeinstellungen"

3.4.2 Antriebsgruppen

Manuell / Einstell. / Grundeinstellungen / Ja / Antriebsgruppen



Mit **AUF / AB** wird der gewünschte Ausgang/Antriebsgruppe aufgerufen

Mit Ändern kann die Zuordnung der Ausgänge /

Antriebsgruppe geändert werden

Je nach Meteolis Ausführung stehen folgende Ausgänge / Antriebsgruppen zur Verfügung :

• 14 Antriebsgruppen (Relaisausgänge)

 ∇

- 8 WGBLs (Lüftermodule)
- 1 Heizungsausgangsrelais
- 1 Kühlrelaisausgang
- 2 Bewegungsmelder

Ändern



Abbrechen

ОК

Reserve	Für Antriebsgruppen die nicht genutzt werden. (Voreinstellung: Reserve)	Antriebsgruppen einstellen
Markise	Für Antriebsgruppen an denen Markisen angeschlossen werden	Was ist an Antriebsgruppe 1 angeschlossen?
Fenster	Für Antriebsgruppen an denen <i>Fenster</i> angeschlossen werden	(Reserve) (Markise) (Fenster) (Jalousie)
Jalousie	Für Antriebsgruppen an denen <i>Jalousien</i> angeschlossen werden	Motorfunktionstest für Antriebsgruppe 1 + -
		Achtung # Regen- und Windalarm ist für diesen Test abgeschaltet

3.4.2.1 Grundeinstellung für Markisen Antriebsgruppen einstellen Was ist an Antriebsgruppe 1 Manuell / Einstell. / Grundeinstellungen / Ja / Antriebsgruppen angeschlossen? Markise Markise für Innen- und Außenmarkisen Fenster Reserve Markise Jalousie Motorfunktionstest für +/-Durch drücken von + und – wird die Funktion der Markise getestet. --Antriebsgruppe 1 Achtung !! Regen- und Windalarm ist Weiter Mit Weiter fortfahren für diesen Test abgeschaltet Weiter Abbrechen Außen für Markisen Außerhalb des Wintergartens Außen Antriebsgruppen einstellen Innen Innen für Markisen innerhalb des Wintergartens Ist die Markise Innen oder Außen montiert Weiter Mit Weiter fortfahren (je nach Einstellung erscheint im

Display Außen oder Innenmarkise)



Abbrechen

Innen

Weiter

23

Außen

Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten. Maße in mm. * Abb. ähnlich, je nach Version

Ja, von oben nach unt Nein, von unten nach Weiter	 Ja, von oben nach unten einstellen wenn der Markisenkasten oben am Wintergarten montiert ist bzw. das Tuch nach unten ausfährt. Nein, von unten nach oben wenn das Tuch hochfährt. Mit Weiter fortfahren 	Antriebsgruppen einstellen Antriebsgruppe 1 steuert eine Außenmarkise Rollt das Tuch der Markise von oben nach unten aus? Ja, von oben nach unten Nein, von unten nach oben (Abbrechen) Zurück Weiter
Ja, es rollt bei + aus	Ja, es rollt bei + aus einstellen wenn die Markise ausrollt (Tuch wird sichtbar).	Antriebsgruppen einstellen
Nein, es rollt bei + ein	Nein, es rollt bei + ein einstellen wenn das Tuch einfährt.	Antriebsgruppe 1 steuert eine Außenmarkise
Weiter	Mit <i>Weiter</i> fortfahren	Achtung !! Regen- und Windalarm ist für diesen Test abgeschaltet
		Rollt das Tuch der Markise beim Betätigen der + Taste aus?
		[Ja, es rollt bei + aus] (Nein, es rollt bei + ein)
		(Abbrechen) Zurück Weiter
Ja / Nein Ja	einstellen wenn der Automatik Reset (Seite 21) aktiv sein soll	Antriebsgruppen einstellen
Weiter Mit	t Weiter fortfahren	Antriebsgruppe 1 steuert eine Außenmarkise
		Soll der Automatik-Reset für diese Antriebsgruppe aktiv sein ? (Dieser schaltet die Antriebsgruppe zu einer einstellbaren Uhrzeit vom manuellen in den Automatik-Modus.) Ja Nein (Abbrechen) Zurück Weiter
Ändern Mit	t Ändern kann der Name der Antriebsgruppe geändert werden.	Antriebsgruppen einstellen
OK Mit	t OK zum Beginn des Menüs "Antriebsgruppen einstellen"	Antriebsgruppe 1 steuert eine Außenmarkise
		Name der Antriebsgruppe: Ändern
		(Abbrechen) Zurück OK

AZ az	Mit den Preutasten für links und rechts den zu andernden Buchstaben auswählen. Wählen Sie ob Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben
$\begin{array}{c} \text{09} \\ \text{AUF / AB} \bigtriangledown \\ \nabla \end{array}$	Sonderz. Sonderzeichen Mit den Pfeiltasten AUF und AB den Buchstaben aus dem gewünschten Buchstaben auswählen
Einfügen	Mit Einfügen fügen Sie ein neues Zeichen vor dem markieren Zeichen ein
Leerzeichen	Mit <i>Leerzeichen</i> fügen Sie vor dem markierten Zeichen eine Leerstelle ein
ОК	Mit OK zum Beginn des Menüs "Antriebsgruppen einstellen"

C** 1* 1

DC 111 1



3.4.2.2 Grundeinstellung für Fenster



25

Menü erscheint + / - Weiter	nur bei "In Stufen fahren" Mit + und – den gewünschten Wert einstellen. (Voreinstellung: 5 sek.) Mit <i>Weiter</i> fortfahren	Schrittweite Stufenfenster einstellen Bitte stellen Sie die Fahrzeit des Antriebs für eine Stufe ein? 4 Sekunden + -
Menü erscheint	nur bei "Als Schiebefenster" Mit + und – den gewünschten Wert einstellen. (Voreinstellung: 5 sek.)	Fahrzeit Schiebefenster einstellen Bitte stellen Sie die Fahrzeit zum Öffnen des Schiebefensters ein?
Weiter	Mit <i>Weiter</i> fortfahren	4 Sekunden + -
+/-	Durch drücken von + und – wird die Auf / Zu Funktion des Fensters getestet	Antriebsgruppen einstellen
Ja es öffnet +	Wenn sich das Fenster beim Drücken von + öffnet, ist die Funktion OK, sonst:	Antriebsgruppe 3 steuert ein Fenster in Betriebsart Fenster normal auf/zu Achtung !! Regen- und Windalarm ist für diesen Test abneschaltet
Nein, es schließt bei +	Nein es schließt bei + drücken	Öffnet das Fenster beim Betätigen der + Taste?
Weiter	Mit <i>Weiter</i> fortfahren	Ja, es öffnet bei + Nein, es schließt bei + (Abbrechen) Zurück Weiter
Ja / Nein	Ja einstellen wenn der Automatik Reset (Seite 21) aktiv sein soll	Antriebsgruppen einstellen
Weiter	Mit <i>Weiter</i> fortfahren	Antriebsgruppe 3 steuert ein Fenster in Betriebsart Fenster normal auf/zu Soll der Automatik-Reset für diese Antriebsgruppe aktiv sein ? (Dieser schaltet die Antriebsgruppe zu einer einstellbaren Uhrzeit vom manuellen in den Automatik-Modus.) Ja Nein Abbrechen) Zurück Weiter

Ja / Nein	Ja einstellen wenn das Fenster bei Regen schließen soll. (Voreinstellung: Ja)	Antriebsgruppen einstellen
Weiter	Mit <i>Weiter</i> fortfahren	Antriebsgruppe 3 steuert ein Fenster in Betriebsart Fenster normal auf/zu Soll das Fenster bei Regen automatisch schließen? Ja Abbrechen Zurück Weiter
Ändern	Mit Ändern kann der Name der Antriebsgruppe geändert werden.	Antriebsgruppen einstellen
ОК	Mit OK zum Beginn des Menüs "Antriebsgruppen einstellen"	Antriebsgruppe 3 steuert ein Fenster in Betriebsart Fenster normal auf/zu Name der Antriebsgruppe: Ändern "Fenster" (Abbrechen) Zurück OK
< ▷	Mit den Pfeiltasten für links und rechts den zu ändernden Buchstaben auswählen	Antriebsgruppen einstellen
AZ az o9	Wählen Sie ob Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben Sonderz. Sonderzeichen	$\begin{bmatrix} enster & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & & \\ \hline A, Z & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & \bigcirc & & & \bigcirc & & & & \\ \hline \end{bmatrix}$
AUF / AB 🗸	Mit den Pfeiltasten AUF und AB den Buchstaben aus dem gewünschten Buchstaben auswählen	$(az) (Sonderz.) (\nabla) (Löschen)$
Einfügen	Mit Einfügen fügen Sie ein neues Zeichen vor dem markieren Zeichen ein	Leerzeichen
Leerzeichen	Mit <i>Leerzeichen</i> fügen Sie vor dem markierten Zeichen eine Leerstelle ein	(Abbrechen) (OK
ОК	Mit OK zum Beginn des Menüs "Antriebsgruppen einstellen"	

Jalousie	Jalousie für Innen- und Außenjalousien / Storen	Antriebsgruppen einstellen
+/-	Durch drücken von + und – wird die Funktion der Jalousie getestet.	Was ist an Antriebsgruppe 2 angeschlossen?
Weiter	Mit Weiter fortfahren	Reserve Markise Fenster Jalousie Motor funktionstest für + -
		Achtung !! Regen- und Windalarm ist für diesen Test abgeschaltet
		(Abbrechen) (Weiter

+/-	Durch drücken von + und – wird die Auf / Zu Funktion des Fensters getestet	Antriebsgruppen einstellen
Ja sie schließt		Antriebsgruppe 2 steuert eine Jalousie
bei +	Wenn sich die Jalousie beim Drücken von + schließt ist die Funktion OK, sonst:	Achtung !! Regen- und Windalarm ist für diesen Test abgeschaltet
Nein, es öffnet hei +	Nein, sie öffnet bei + drücken	Schließt die Jalousie beim Betätigen der + Taste?
		Ja, sie schließt bei +) Nein, sie öffnet bei +
Weiter	Mit Weiter fortfahren	(Abbrechen) Zurück Weiter
Ja / Nein	Ja einstellen wenn der Automatik Reset (Seite 21) aktiv sein soll (Voreinstellung: Ja)	Antriebsgruppen einstellen
Weiter	Mit Weiter fortfahren	Antriebsgruppe 2 steuert eine Jalousie
		Soll der Automatik-Reset für diese Antriebsgruppe aktiv sein ? (Dieser schaltet die Antriebsgruppe zu einer einstellbaren Uhrzeit vom manuellen in den Automatik-Modus.) Ja (Abbrechen) Zurück (Weiter)
Ja / Nein	<i>Ja</i> einstellen wenn die Jalousie bei Regen einfahren soll. (Voreinstellung: Nein)	Antriebsgruppen einstellen
Weiter	Mit <i>Weiter</i> fortfahren	Antriebsgruppe 2 steuert eine Jalousie
		Soll die Jalousie bei Regen automatisch einfahren?
		Ja Nein
		(Abbrechen) Zurück Weiter
Ändern	Mit Ändern kann der Name der Antriebsgruppe geändert werden.	Antriebsgruppen einstellen
ОК	Mit OK zum Beginn des Menüs "Antriebsgruppen einstellen"	Antriebsgruppe 2 steuert eine Jalousie
		Name der Antriebsgruppe: Ändern
		(Abbrechen) Zurück (OK)

$\triangleleft \square$	Mit den Pfeiltasten für links und rechts den zu ändernden Buchstaben auswählen.
AZ az o9 / Sonderz.	Wählen Sie ob Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben Sonderzeichen
AUF / AB ↓ ▽	Mit den Pfeiltaste AUF und AB den Buchstaben aus dem gewünschten Buchstaben auswählen
Einfügen	Mit <i>Einfügen</i> fügen Sie ein neues Zeichen vor dem markieren Zeichen ein
Leerzeichen	Mit <i>Leerzeichen</i> fügen Sie vor dem markierten Zeichen eine Leerstelle ein
ОК	Mit OK zum Beginn des Menüs "Antriebsgruppen einstellen"



3.4.2.4 Grundeinstellung für Lüfter an WGBLs



 AUF / AB
 Mit AUF / AB die gewünschte Antriebsgruppen aufrufen.

 Ändern
 Mit Ändern kann geändert werden in: Zuluft- /Abluftmodus falls das Gerät mit zu- und Abluftsystem mit Zuluftklappen und Lüfter installiert ist
 Antriebsgruppen einstellen

 Beenden
 Mit Beenden Zurück ins Menü "Grundeinstellungen"
 Mit Beenden
 Mit Beenden
 Mit Beenden
 Mit Beenden
 Menü "Grundeinstellungen"

AUF / AB Ändern	Mit AUF / AB die gewünschte Antriebsgruppen aufrufen. Mit Ändern kann geändert werden in: Frischluft-/Heizungsmodus falls eine Lüftungs-Heizungs-Kombination mit Zuluftklappe, Lüfter	Antriebsgruppen einstellen Wie soll das WGBL mit Adrosse 1 betrieben werden? (♪) (▽)
Beenden	und Heizungsregister installiert ist Mit Beenden Zurück ins Menü "Grundeinstellungen"	Frischluft-/Heizungsmodus
		Beenden
3.4.2.5 Grui	ndeinstellung des Heizungsrelaisausgang	
Manuell / Eins	tell. / Grundeinstellungen / Ja / Antriebsgruppen /	Grundeinstellung für die Heizung
Ja / Nein	Ja einstellen wenn eine Heizung angeschlossen ist	Wird der Heizungsrelaisausgang benutzt?
Weiter	Mit <i>Weiter</i> fortfahren	(Ja) Nein (Abbrechen) Weiter
+/-	Mit +/- kann die Zeit verändert werden wie lange die Fenster nach abschalten der Heizung noch geschlossen bleiben sollen. (Voreinstellung: 60 Minuten)	Grundeinstellung für die Heizung Ist die Heizung aktiv, dann werden die Fenster
ОК	Mit OK zum Beginn des Menüs "Antriebsgruppen einstellen"	geschlossen und Lüftungen abgeschaltet. Wie lange sollen sie es noch bleiben, nachdem die Heizung wieder abschaltet? 60 Minuten + -
		(Abbrechen) (Zurück) (OK
3.4.2.6 Gru	ndeinstellung für Kühlrelaisausgang	Grundeinstellung für die Kühlung
Manuell / Eins	tell. / Grundeinstellungen / Ja / Antriebsgruppen /	Wird der Kühlrelaisausgang benutzt?
Ja / Nein	Ja einstellen wenn eine Kühlung / Klimaanlage angeschlossen ist	Source (

Weiter Mit Weiter fortfahren



+/-	Mit + / – kann die Zeit verändert werden, wie lange die Fenster geschlossen bleiben sollen, nachdem die Kühlung	Grundeinstellung für die Kühlung
	abgeschaltet. (Voreinstellung: 60 Minuten)	Ist die Kühlung aktiv, dann werden die Fenster geschlossen und Liiftungen abgeschaltet.
ОК	Mit OK zum Beginn des Menüs "Antriebsgruppen einstellen"	Wie lange sollen sie es noch bleiben, nachdem die Kühlung wieder abschaltet?
		60 Minuten + -
		(Abbrechen) (Zurück) (OK)

3.4.2.7 Grundeinstellung des Bewegungsmelder

Manuell / Einstell. / Grundeinstellungen / Ja / Antriebsgruppen / Antriebsgruppen einstellen An die Meteolis können zwei Bewegungssensoren angeschlossen werden, um sich Ist ein Bewegungsmelder am annähernde Personen oder Tiere zu erfassen. Alarmeingang angeschlossen? Ändern Nein Bei aktiviertem Einbruchschutz und einem erkannten Sensorsignal werden alle an die Steuerung angeschlossenen Fenster, die sich im Automatikmodus befinden, geschlossen. Wird innerhalb der nächsten 5 Minuten kein neues Sensorsignal empfangen, schaltet die Steuerung wieder auf Normalbetrieb zurück. Ändern Mit Ändern aktivieren "Ja" oder deaktivieren "Nein" Beenden

Beenden Mit Beenden in das Menü "Grundeinstellungen"

3.4.3 Funksender-Einstellung

Manuell / Einstell. / Grundeinstellungen / Ja / Funk-Einst.



Beispiel: Funk Sender Telis 4



Mit Kanal 1..8 wählen sie einen der 8 Funkkanäle aus.

Funkfernbedienung einstellen
Die Einstellungen welches Funk-Kanals möchten Sie verändern?
Kanal 1Kanal 2Kanal 3Kanal 4Kanal 5Kanal 6Kanal 7Kanal 8
Beenden

Δ

Funksender einlern	en Funksender einlernen drücken wenn ein Somfy RTS Funk- sender eingelernt werden soll.	Lerne Funk-Kanal
Funksender löschen	Durch drücken von <i>Funksender löschen</i> wird der gewählte Funksender gelöscht (erscheint nur wenn bereits ein Sender eingelernt ist)	Gewählter WS1000 Funk-Kanal: 1 Funksender einlernen Funksender löschen
AG - Zuordnung	Mit <i>AG-Zuordnung</i> wird festgelegt welche Antriebsgruppe mit dem Funksender gesteuert wird. (Seite 33)	AG-Zuordnung
		Beenden
Funksender einle	rnen	Lerne Funk-Kanal
PR	OGRAM-Taste kurz drücken.	Gevählter WS1000 Funk-Kanal: 1
Bei	ispiel: Telis	Bitte einen Kanal an der Funkfernbediehnung wählen und die PROGRAM – Taste der Fernbediehnung kurz drücken
		Abbrechen
Telis Taster		Lerne Funk-Kanal Gewählter WS1000 Funk-Kanal: 1
Durch drücken einer Taste der Funk Fernbedienung die Funktion überprüfen.		durch drücken der Auf, Ab oder Stop Tasten überprüfen
ОК	Mit OK die Programmierung abschließen	V
		(Abbrechen) OK
Beenden	Mit Beenden Zurück ins Menü "Fernbedienung einstellen"	Lerne Funk-Kanal
	Weitere Sender werden genauso eingelernt bzw. bei Telis 4 können bis zu 5 Kanäle eingelernt werden	Gewählter WS1000 Funk-Kanal: 1
		(Funksender einlernen) (Funksender löschen)
		(AG-Zuordnung
		Beenden

Antriebsgruppe (AG) Zuordnen

+/-	Mit + / - die gewünschte Antriebsgruppe auswählen, die mit dem Funksender gesteuert werden soll
nicht / ansteuern	Mit nicht / ansteuern die Antriebsgruppe auswählen, ob die mit dem Funksender gesteuert werden soll
ОК	Mit OK die Programmierung abschließen



3.4.4 Handtaster zuordnen

Manuell / Einstell. / Grundeinstellungen / Ja / Handtaster zuordnen Handtaster 1...4 Durch drücken von Handtaster 1...4 Wählen sie einen der 4 Handtaster aus Welchem externen Handtaster soll eine Antriebsgruppe zugeordnet werden? Handtaster1 Handtaster2 Handtaster3 Handtaster4

Antriebsgruppe	(AG) Zuordnen	Handtaster AG-Zuordnung
+/-	Mit + / - die gewünschte Antriebsgruppe auswählen, die mit dem Handtaster gesteuert werden soll	Welche Antriebsgruppe soll mit Handtaster1 angesteuert werden?
nicht / ansteuern	Mit nicht / ansteuern auswählen, ob die Antriebsgruppe mit dem Handtaster gesteuert werden soll	Markise (AG1) + (-) [nicht] (ansteuern)
ОК	Mit OK die Programmierung abschließen	
		(Abbrechen) (OK
3.4.5 Abschattu	ıngszeit	Verzögerungszeiten der Beschattung einstellen
		Wie Lange muss die Sonne scheinen, bevor der

Manuell / Einstell. / Grundeinstellungen / Ja / Abschattungszeit

+/-	Mit + / - die gewünschte Zeit eingeben (Voreinstellung: 1 Minute Ausfahrverzögerung, 12 Minuten Einfahrverzögerung.)
ОК	Mit OK die Programmierung abschließen

Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten. Maße in mm. * Abb. ähnlich, je nach Version

Abbrechen

Wie lange soll der Wintergarten abgeschattet

÷

ОК

33

Wintergarten abgeschattet wird?

bleiben, nachdem die Sonne weg ist?

Ausfahrverzögerung: 1 Min

Einfahrverzögerung: 12 Min

3.4.6 Senso	ren justieren	
Manuell / Eins	tell. / Grundeinstellungen / Ja / Sensoren justieren	Sensoren justieren
Justieren	Mit <i>Justieren</i> können Sie die Anzeige der Temperatur- und Luftfeuchtigkeit justieren Beispielsweise durch eine Messung mit einem Thermometer im Außen-und Innenbereich	Wetterstation Temp: 18.3°C WS1000 Temp: 22.8°C RH: 47% (Justieren)
		Beenden
+/-	Mit + / - die gewünschte Temperatur einstellen	Termometer der Wetterstation justieren
		Gemessene Temp.: 18.2°C
		Angezeigte Temp.: 18.2°C (+) (-)
		(Abbrechen) (OK
+/-	Mit +/- die gewünschte Temperatur und RH einstellen RH: Luftfeuchtigkeit in %	Termo/Hygrometer der WS1000 justieren
		Gemessene Temp.: 22.8°C
		Angezeigte Temp.: 22.8°C (+) (-)
		Gemessene RH: 47%
		Angezeigte RH: 47% (+) (-)
		(Abbrechen) (OK)

3.4.7 Service Einstellungen

Manuell / Einstell. / Grundeinstellungen / Ja / Service Einstellungen

Touch kalibrieren

Folgen Sie den Anweisungen und drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Bleistiftspitze) auf das >Zentrum des Kreuzes. Bestätigen Sie die neuen Werte mit **OK**

Werkeinstellung

Versetzt die Steuerung in den Auslieferungszustand zurück. Alle Einstellungen werden gelöscht. Der benötigte Zahlencode lautet "81".

Zugangscode

Ermöglicht das Sperren der Untermenüs gegen unbefugte Veränderungen. Sie können einen beliebigen 4-stelligen Zahlencode einstellen, ihn verändern und löschen. Die manuelle Bedienung bleibt jederzeit frei.



Seriennummer

Stellt Ihnen die Seriennummer des Gerätes zur Verfügung.

Uhr justieren

Ermöglicht die Feinjustierung der Uhr. Dies ist nur nötig, falls länger als 3 Tage kein DCF Funkempfang besteht und eine sehr genaue Uhrzeit benötigt wird. Ansonsten wird ein eventueller Fehlgang automatisch durch das DCF-Signal der Wetterstation korrigiert. Benutzen Sie die + / - Tasten um Abweichungen in Sekunden pro Monat anzugeben. Bestätigen Sie mit OK. Danach muss die Uhr im Menu: "Einstell Datum und Zeit neu" eingestellt werden. Der benötigte Zahlencode lautet "32"

EU/US Mode für Jalousien

EU Mode: Kurzes drücken von Auf oder Ab, bewirkt einen kurzen Fahrbefehl. Längeres Drücken ergibt einen andauernden Fahrbefehl.

US Mode: Kurzes drücken von Auf oder AB bewirkt einen andauernden Fahrbefehl, längeres drücken einen kurzen Fahrbefehl.

Service

Zeigt Ihnen die angeschlossenen Geräte und Grundeinstellungen der Antriebsgruppen an. Die Taste Reset startet die Software der Steuerung neu. Ihre Einstellungen bleiben dabei erhalten. Mit Standby deaktivieren Sie die Steuerung. Alle Anschlüsse sind dann spannungsfrei geschaltet. Durch drücken der Taste Steuerung aktivieren Sie die Steuerung wieder.



Elektrischer Anschluss und Montage

Beachten sie bitte die Sicherheitshinweise und die technische Daten im Anhang.

4.1 Instalation und Inbetriebnahme

Direkte Sonnenbestrahlung und Zugluft von Fenster und Türen sollten vermieden werden, da dadurch die Messung verfälscht werden. Die Sensoren sind im Bereich des Displays eingebaut.

Das Gerät arbeitet mit 230 V Wechselspannung 50 Hz, die Aufnahmeleistung ist von der Anzahl und Leistung der angeschlossenen Motoren abhängig. Jeder Ausgang darf mit max. 400 Watt belastet werden. Die Gesamtanschlussleistung darf jedoch ca. 1,5 KW nicht überschreiten. Die Ausgangsspannung beträgt 230 VAC.

Achten Sie auf einen ausreichenden Funkempfang. Die Reichweite von Funksteuerungen wird begrenzt durch die gesetzlichen Bestimmungen für Funkanlagen und durch die baulichen Begebenheiten (wenn das Funksignal durch Wände und Decken dringen muss). Um die Empfangsqualität nicht zu beeinträchtigen, sollte ein Mindestabstand von 30 cm zwischen der Steuerung Meteolis und einem anderen Funkempfänger eingehalten werden. Außerdem sollte die Steuerung nicht in direkter Nähe metallischer Flächen installiert werden.

Starke lokale Sendeanlagen (z.B. Funk-Kopfhörer), die auf der gleichen Frequenz senden, können den Empfang stören.

4.2 Installation der Wetterstation

Beachten Sie bitte die der Wetterstation beiliegenden Installationshinweise. Wählen Sie eine Montageposition am Wintergarten oder am Gebäude, bei der Wind, Regen und Sonne ungehindert auf das Gerät einwirken können. Insbesondere darf der Sonnenfühler für Süd-, Ost- und Westsonne durch den Baukörper oder z.B. Bäume abgeschattet werden. Unter der Wetterstation muss mindestens 60 cm Freiraum belassen werden, um eine korrekte Windmessung zu ermöglichen und um bei Schneefall ein Einschneien zu verhindern.

4.3 Installation zusätzlicher Innenraumsensoren (WGHTs)

An die Steuerung können bis zu zwei zusätzliche separate Innenraumsensoren für Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung angeschlossen werden. Achten Sie auch darauf, dass keine direkte Zugluft von Fenstern oder Türen die Messwerte verfälscht.

4.4 Installation der Antriebsgruppen (AG)

Jeder Antrieb, der einzeln gesteuert werden soll, benötigt eine eigene Antriebsgruppe. Jalousien mit unterschiedlicher Ausrichtung (Ost, Süd, West) sollten auf verschiedene Antriebsgruppen gelegt werden. Nur so kann auch der Sonnenstand zur Steuerung der Jalousien effektiv genutzt werden.

Jalousien vor Türen und Markisen über Fenstern bitte besonders beachten, dass Kombinations-Regeln zweier Antriebsgruppen wie "Fenster nur öffnen, wenn Markise oben" sind nicht möglich.

Beachten Sie bei Parallelschaltung von Motoren, ob vom Motorenhersteller ein Gruppensteuerrelais vorgeschrieben ist. Gruppensteuerrelais erhalten Sie von Somfy. Gerade verschiedene Jalousien und Markisenantriebe können meist nur über ein Gruppensteuerrelais an einer Antriebsgruppe betrieben werden.



Werden Motoren parallel geschaltet, die hierfür nicht geeignet sind, werden diese und die Steuerung beschädigt.

Motoren mit einer höheren Aufnahmeleistung als 400 Watt sind über ein Relais oder Schütz mit eigener Netzzuleitung zu betreiben.

Für Gleichstromantriebe erhalten Sie bei Somfy entsprechende Netzgeräte.

4.5 Installation von Lüftern über Lüftermodule (WGBL)

Die Lüftermodule müssen in trockenen Räumen und Unterputz installiert werden. Bei Aufputzmontage sind geeignete Leitungseinführungen anzubringen. Der Anschluss des WGBL an der WG-Bus-Anschlussklemme erfolgt mit zweipaarigem Telefonkabel. Die Zuleitung darf höchstens 100 m lang sein. Beachten Sie bitte auch die dem Lüftermodul beiliegenden Installationshinweise.

4.6 Installation von Bewegungsmeldern / Alarmausgang

An die Anschlussklemmen + / – / S / können zwei Bewegungssensoren der Fa. Jung angeschlossen werden. Die Bewegungssensoren werden außerhalb des Wintergartens angebracht, um sich annähernde Personen oder Tiere zu erfassen.

Bei aktiviertem Einbruchschutz und einem erkannten Sensorsignal werden alle an die Steuerung angeschlossenen Fenster, die sich im Automatikmodus befinden, geschlossen.

Wird innerhalb der nächsten 5 Minuten kein neues Sensorsignal empfangen, schaltet die Steuerung wieder auf Normalbetrieb zurück.

Anstelle von Bewegungsmeldern kann auch ein anderes Gerät mit potentialfreiem Kontakt zwischen den Klemmen – und Sangeschlossen werden, welches dann für die Alarmfunktion maßgeblich ist. Der Alarmausgang hat einen potentialfreien Schließerkontakt (Melderelais "Alarm") der zur freien Verfügung steht (z.B. für Anschluss von Gartenbeleuchtung oder Alarmanlage). Der Kontakt kann mit 230 VAC/2 A belastet werden.

4.7 Inbetriebnahme

Nach Verkabelung der Anlage und Überprüfung aller Anschlüsse bitte wie folgt vorgehen:

- Netzspannung an den Klemmen L1-N-PE überprüfen (230 VAC)
- Netzspannung einschalten. Das Systemprogramm der Steuerung f\u00e4hrt hoch. Im Display erscheinen zun\u00e4chst Modell und Seriennummer, dann werden die angeschlossenen WGBLs

(Lüftermodule) und WGTHs (Innenraumsensoren) angezeigt:

Suche am WG-Bus nach WGBLs

Anzahl gefundener WGBLs: "Zahl"

Suche am WG-Bus nach WGTHs

Anzahl gefundener WGTHs: "Zahl"

Nach dieser Start-Prüfsequenz befindet sich die Steuerung in Ausgangsstellung mit Wetterdaten-Anzeige und das Automatikprogramm läuft. Weiteres Vorgehen:

1.) Einstellen "Menü Zeit Datum"

Die Uhr stellt sich bei DCF-Funkempfang von selbst nach ca. 10 Minuten. Bei unzureichendem Signal kann die Uhr im Menü Einstell./Zeit und Datum manuell gestellt werden.

2.) Einstellen der Grundeinstellungen

3.) Einstellen der Automatik Einstellungen Prüfung der Sonnenfühler

Die drei Sonnenfühler für Ost-, Süd- und Westsonne befinden sich im Deckel der Wetterstation unter der Milchglaskuppel. Auf dem Display können Sie die Messwerte ablesen (Helligkeit, sowie Azimut und Elevation). Ist die Helligkeit nicht ausreichend, beleuchten Sie die Sonnenfühler mit einer starken Taschenlampe bis ein Wert angezeigt wird.

Prüfen des Regenmelders

Befeuchten Sie eine oder mehrere der vier Sensorflächen im Deckel der Wetterstation. Im Display erscheint die Animation "Regen" (Tropfen fallen). Beachten Sie bitte, dass nach Abtrocknen des Sensors die Regenmeldung noch für 5 Minuten aufrechterhalten bleibt.

Prüfen des Windfühlers

Wird in das Sensorrohr an der Unterseite der Wetterstation hinein geblasen, erscheint im Display neben dem animierten Windsack die entsprechende Geschwindigkeit in Metern pro Sekunde. Wie die Regenmeldung wird auch der Windalarm für 5 Minuten gehalten.

Wird während diesen 5 Minuten der gespeicherte Wert überschritten, beginnt die Haltezeit von vorne.

Prüfen des Temperaturfühlers und des Hygrometers

Werden neben dem entsprechenden Symbol im Display (Thermometer und Tropfen) realistische Werte angezeigt, kann von einer korrekten Funktion ausgegangen werden. Für die Feuchtigkeit gilt ca.: normale Werte sind ca. 25% RH bis 65% RF in Wohnräumen. Nach der Installation kann es beim Hygrometer einige Stunden dauern, bis normale Werte angezeigt werden. Für den Fall, dass die angezeigten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte an der Zentraleinheit nicht repräsentativ sind für den Raumdurchschnitt (z.B. wenn die Steuerung oft direkte Sonne hat oder an einer sehr kühlen Stelle im Raum montiert ist), können Sie im Menü "Sensoren justieren" Seite 45 eine Anpassung vornehmen.

4.8 Gehäusemontage

Zum Einputzen des Unterputzgehäuses unbedingt die Platine entfernen und an einem geschützten Ort lagern. Nach der Verkabelung das vormontierte Gehäuse der Steuerung mit dem Unterputzgehäuse verschrauben. Zum Schluss die Abdeckung an der rechten Seite einrasten und links aufdrücken.



Zum Abnehmen der Abdeckung benutzen Sie bitte einen breiten Schraubendreher. Im Schlitz links vorsichtig nach oben hebeln.

Dann die Abdeckung etwas nach rechts schieben und abheben.









4.10 Persönliche Einstellungen

Antriebsgruppen 1 – 14 (je nach Modell)

		AG1	AG2	AG3	AG4	AG5	AG6	AG7	AG8	AG9	AG10	AG11	AG12	AG13	AG14
Name/Funktion der Antriebsgruppe															
Luftfeuchtigkeit (%)															
Innentemperatur (°C)															
Welcher Innensensor?															
Außentemperatur (°C)															
Helligkeit (kLux)															
Sonnenrichtung															
Sonnenhöhe															
Reversierung?															
Windgeschwindig-keit (m/s)															
Bei Regen schließen?															
Schließen	von														
im Zeitraum	bis														

Sperrtemperaturen für alle Jalousien (°C)		Sperrtemperaturen für alle Markisen (°C)		Verzögerungszeit Beschattung (min)		
Innen Außen		Innen Außen		Ausfahren	Einfahren	

Heizung, Kühlung, Alarm und optional Lüftung über WGBL

		Heinzung	Kühlung	Alarm	WGBL 1	WGBL 2	WGBL 3	WGBL 4	WGBL 5	WGBL 6	WGBL 7	WGBL 8
Modul WGBL: Zu-/Abluft (Z/A) oder Frischluft/ Heizung (F/H)		-	-	-								
Luftfeuchtigkeit (%)		-	-	-								
Innentemperatur Belüftun	ıg (°C)	-										
Innentemperatur Heizung	(°C)		-	-								
Welcher Innensensor?				-								
Außentemperatur für Winte	erschaltung	-	-	-								
Stufenausnützung	von	-	-	-								
Belüftung	bis	-	-	-								
Zeitraum Nachtabsenkung /	von											
Zwangslüftung / Alarm bis			-									
Innentemperatur												
Nachtabsenkung (°C)			-	-								
Lüfterstufe Zwangsbelücht	ung	-	-	-								

Kanal 1	
Kanal 2	
Kanal 3	
Kanal 4	
Kanal 5	
Kanal 6	
Kanal 7	
Kanal 8	

4.11 Technische Daten

Steuerung

Netzspannung	230 VAC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 15 Watt (Bereitschaft)
Umgebungstemperatur der Steuerung	+ 0 °C bis 50 °C
Luftfeuchtigkeit	20% bis 85% Rel. Feuchte
Маßе	ca. B = 250 mm, H = 175 mm, T = 36 mm

Wetterstation

Netzspannung	230 VAC, 50 Hz
Maße der Wetterstation	ca. B = 150 mm, H = 150 mm, T = 220 mm
Heizung Regenmelder	ca. 2,4 Watt; nur bei Regen oder Außentemperatur < 10 °C
Messbereich Temperatursensor	-30°C bis +50°C
Auflösung Temperatursensor	0,1°C
Messbereich Sonnenfühler	1 Lux bis 1.000 Lux
Auflösung Sonnenfühler	1 Lux
Messbereich Sonnenfühler	1 Kilolux bis 99 Kilolux
Auflösung Sonnenfühler	1000 Lux
Messbereich Hygrometer	10% bis 95% Rel. Feuchte
Auflösung Hygrometer	1% RF
Messbereich Windsensor	0,5 m/s bis 20 m/s
Auflösung Windsensor	0,3 m/s
Ausgangsleistung Relais	400 W pro Antriebsgruppe, insg. nicht mehr als 1,5 kw für die Meteolis Steuerung

Zur Beurteilung des Produkts hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende

Normen herangezogen:

• EN 55011/03.91

• EN 50081-2/01.92

• EN 50082-1/01.92

Schwellwerte für Sonne und Wind

Die Anzeige für die Sonnenstärke erfolgt in kLux (kL) und für die Windstärke in Meter pro Sekunde (m/s) oder in Kilometer pro Stunde (km/h). Als Hilfestellung für die Einstellung der Schwellwerte für die Helligkeit und die Windstärke, können Sie sich an folgender Tabelle orientieren:

Helligkeitswerte	Beschreibung
1 kLux	Bedeckter Himmel
10 kLux	Leichter Sonnenschein
100 kLux	Starker Sonnenschein zur Mittagszeit
25 kLux	ermittelter guter Schwellwert

Windgesch	windigkeitswert	e		Beschreibung
Beaufort	m/s	km/h	Knoten	
0	<0,3	1,08	< 1	Windstille
1	0,3-1,5	1,08-5,4	1-3	fast windstill
2	1,6-3,3	5,76-11,88	4-6	sehr schwacher Wind
3	3,4-5,4	12,24-19,44	7-10	schwacher Wind
4	5,5-7,9	19,8-28,44	11-16	mäßiger Wind
5	8,0-10,7	28,8-38,52	17-21	frischer Wind
6	10,8-13,8	38,88-49,68	22-27	sehr frischer Wind
7	13,9-17,1	50,04-61,56	28-33	starker Wind
8	17,2-20,7	61,92-74,52	34-40	sehr starker Wind
9	20,8-24,4	74,88-87,84	41-47	Sturm
10	24,5-28,4	88,2-102,24	48-55	schwerer Sturm
11	28,5-32,6	102,6-117,36	56-63	orkanartiger Sturm
12	> 32,7	> 117,72	> 64	Orkan

Achtung: Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen.

Falsche Montage kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Diese Sicherheitshinweise sind aufzubewahren.

- Der Antrieb, das Drehmoment und die Laufzeit müssen auf die Gesamtanlage abgestimmt sein.
- Es darf nur Original Somfy Zubehör verwendet werden (Adapter, Lager, Stecker, ...)
- Errichten, Prüfen, in Betrieb setzen und Fehlerbehebung der Anlage darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft (laut VDE 0100) durchgeführt werden.
- Der ordnungsgemäße Betrieb der Anlage ist nur bei fachgerechter Installation, Montage, ausreichender Stromversorgung und Wartung gewährleistet.
 Bei Stromausfall kann die Meteolis die angeschlossenen Antriebe nicht mehr ansteuern. Gespeicherte Einstellungen bleiben auch bei einem Stromausfall gespeichert (außer Uhrzeit).
- Bei einsetzendem Regen kann je nach Regenmenge und Außentemperatur eine gewisse Zeit vergehen, bis Regen erkannt wird.
- Für elektrisch betätigte Fenster und Schiebedächer muss eine Schließzeit einkalkuliert werden.
- Feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände sollten daher nicht in einem Bereich gestellt werden, in dem sie durch eindringende Feuchtigkeit beschädigt werden können.
- Bewegte Teile von Antrieben, die unter einer Höhe von 2,5 m vom Boden oder einer anderen Ebene betrieben werden, müssen geschützt sein.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Installation. Bei Beschädigungen
 (z.B. bei Anzeichen von Verschleiß beschädigte Kabel und Federn oder verstellte Endlagen) darf die Anlage nicht benutzt werden.
- Die Anlage ist gegen unbefugtes Bedienen zu sichern. Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten.
- Bewahren Sie die Fernbedienung so auf, dass ein ungewollter Betrieb ausgeschlossen ist. Fernsteuerungen von Kindern fernhalten.
- Kindern nicht erlauben, mit ortsfesten Steuerungen zu spielen.
- Überwachen Sie die Anlage während der Bewegung. Halten Sie Personen bis zum vollständigen Schließen von der Anlage fern.
- Beim Bedienen der offenen / ausgefahrenen Anlage Vorsicht walten lassen, da Teile (z.B. Markise) schnell herabfallen können, wenn Befestigungen (z.B. Federn) nachlassen oder gebrochen sind.
- Vor Arbeiten an der Anlage, sind alle zu montierende Anschlussleitungen spannungslos zu schalten. Alle nicht benötigten Leitungen sind zu entfernen und alle Einrichtungen, die nicht für eine Betätigung mit dem Antrieb benötigt werden, sind außer Betrieb zu setzen.
- Beachten Sie, dass die Schienen von Jalousien und Markisen vereisen können. Wird die Antriebsgruppe (AG) dann bewegt, können Beschattungen und Antriebe Schaden nehmen.

- Bedienschalter bzw. -taster müssen in Sichtweite der Anlage und in einer Höhe von mindestens 1,50 m in sicherem Abstand zu sich bewegenden Teilen angebracht werden.
- Anlagen nicht betreiben und von der Netzspannung trennen, wenn Arbeiten (z.B. Fensterputzen) in der Nähe durchgeführt werden.
- Um eine einwandfreie Funktion bei Markisen zu gewährleisten muss zwischen den beweglichen Teilen der Markise in der Horizontalen mindestens ein Abstand von 0,40 m eingehalten werden.
- Beachten sie die Montage- und Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise des Herstellers der zu betreibenden Einrichtung (z.B. der Markisen, Heizung, ...).
- Bei Fragen bezüglich der Installation und f
 ür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Line unter der Rufnummer 0 18 05 / 25 21 31 (0,12 €/min.).
- Hiermit erklärt Somfy, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Direktive 1999/5/EC entspricht.
 Die Konformitätserklärung kann abgerufen werden unter der Internet-Adresse www.somfy.com, Klausel CE.

5. Funktionen im Überblick

	Markise (Innen / Außen)	Jalousie	Fenster / Schiebedach	Lüftung	Heizung / Kühlung
Wind (Sperrzeit ca. 5 Min.)	Einfahren	Einfahren	Schließen		
Sonne (Sperrzeit)	Ein- /Ausfahren	Ein-/Ausfahren			
Außentemperatur	Sperrfunktion	Sperrfunktion	Sperrfunktion	Winterschaltung	
Innentemperatur	Sperrfunktion	Sperrfunktion	Öffnen / Schließen	Ein- /Ausschalten	Ein- /Ausschalten
Niederschlag	Einfahren (Außen)	Einfahren	Schließen		
Dämmerung		Ausfahren oder Einfahren			
Uhrzeit		Ausfahren		Zwangslüftung	Nachtabsenkung
Innenluftfeuchtigkeit			Öffnen / Schließen	Ein- /Ausschalten	Keine Funktion

5.1 Markise (Innen / Außen)

Wind:	Markise (Außen) Einfahren ab einer frei wählbaren Windgeschwindigkeit.
Sonne:	Markise (Innen / Außen) <i>Ein–/ Ausfahren</i> nach Sonnenintensität und Sonnenstand
Außentemperatur:	Sperrfunktion, Ausfahren nicht unter einer wählbaren Außentemperatur
Innentemperatur:	Sperrfunktion, Ausfahren nicht bis zum Erreichen einer wählbaren Innentemperatur
Niederschlag:	Markise (Außen) Einfahren bei Niederschlag
Dämmerung:	keine Funktion
Uhrzeit:	keine Funktion
Innenluft- feuchtigkeit:	keine Funktion

5.2 Jalousie

Wind:	Wenn gewünscht: <i>Einfahren</i> ab einer frei wählbaren Windgeschwindigkeit.
Sonne:	Jalousie Ein-/ Ausfahren und Lamellenwendung nach Sonnenintensität und Sonnenstand
Außentemperatur:	Sperrfunktion, Ausfahren nicht unter einer wählbaren Außentemperatur
Innentemperatur:	Sperrfunktion, Ausfahren nicht bis zum Erreichen einer wählbaren Innentemperatur
Niederschlag:	Wenn gewünscht: Einfahren bei Niederschlag
Dämmerung:	Ausfahren als Sichtschutz oder Einfahren
Uhrzeit:	Ausfahren in einem frei wählbaren Zeitraum
Innenluft- feuchtigkeit:	keine Funktion

5.3 Fenster / Schiebedach

Wind:	Schließen ab einer frei wählbaren Windgeschwindigkeit.
Sonne:	keine Funktion
Außentemperatur:	Sperrfunktion, Ausfahren nicht unter einer wählbaren Außentemperatur
Innentemperatur:	Sperrfunktion, Ausfahren nicht bis zum Erreichen einer wählbaren Innentemperatur
Niederschlag:	Wenn gewünscht: Schließen bei Niederschlag
Dämmerung:	keine Funktion
Uhrzeit:	keine Funktion
Innenluft-	
feuchtigkeit:	Öffnen über, Schließen unter einer wählbaren Luftfeuchtigkeit

5.4 Lüftung (Zuluft/Abluftgeräte und Frischluft-Heizungs-Kombinationen)

Wind:	keine Funktion
Sonne:	keine Funktion
Außentemperatur:	Winterschaltung, Zuluft wird unterhalb einer wählbaren Außentemperatur geschlossen.
Innentemperatur:	Ein- Ausschalten ab einer wählbaren Innentemperatur
Niederschlag:	Keine Funktion
Dämmerung:	keine Funktion
Uhrzeit:	Tägliche Zwangslüftung über einen frei wählbaren Zeitraum (bei Heizungs-Kombinationen mit den Funktionen wie "Heizung / Kühlung")
Innenluft-	
feuchtigkeit:	Ein- Ausschalten der Lüftung ab einer frei wählbaren Luftteuchtigkeit

5.5 Heizung / Kühlung

Wind:	keine Funktion
Sonne:	keine Funktion
Außentemperatur:	keine Funktion
Innentemperatur:	Ein- bzw. Ausschalten der Heizung unterhalb bzw. oberhalb einer wählbaren Innentemperatur
Niederschlag:	keine Funktion
Dämmerung:	keine Funktion
Uhrzeit:	Nachtabsenkung
Innenluft- feuchtigkeit:	keine Funktion

5 03 814 108/06 @ by SOMPY GmbH . Felix-Wankel-Str. 50 . 72108 Rottenburg/N . . Hotline-Nr.: 01805 / 252131 (0,12 €/min) · Fax: 01805 / 252156 (0,12 €/min) · e-mail: service@somfy.de