



## Eolis 3D Wirefree RTS



**FR - Notice d'installation**  
**DE - Installationsanleitung**  
**EN - Installation instructions**

Ref. 5050583A



Argentina:	Somfy Co. Ltd Somfy Argentina +54 (0) 11 47 373 702	USA:	Somfy LLC +1(825) 2523 6339 +1(800) 456 47 72
Australia:	Somfy Pty LTD +61 (0) 2 9838 0744	Hungary:	Somfy Kft +36 (0) 1 5120
Austria:	Somfy Austria +43 (0) 1 62 53 00	Singapore:	Somfy PTE LTD +65 (0) 638 33 855
Belgium:	Somfy Belgium +32 (0) 2 712 07 70	czech Republic:	Somfy CZ s.r.o. +420 (0) 2 22 44 00 00
Brazil:	Somfy Brasil SA +55 (0) 11 20 84 18 84	Ireland:	Somfy Ireland +353 (0) 1 44 56 900
Canada:	Somfy Inc. +1 (0) 905 564 6446	Indonesia:	Somfy Indonesia +62 (0) 21 719 3620
Denmark:	Somfy Denmark +45 (0) 33 24 07 32	Italy:	Somfy Italia s.r.l. +39 (0) 02 84 15 00
Egypt:	Somfy Egypt +20 (0) 2 22 99 15 30	Japan:	Somfy Japan +81 (0) 6161 6013
Finland:	Somfy Finland +358 (0) 9 13 02 53 51	Lithuania:	Somfy Lithuania +370 (0) 5 34 34 40
Greece:	Somfy Hellas +30 (0) 210 614 68 84	Netherlands:	Somfy Nederland +31 (0) 20 55 44 900
Hong Kong:	Somfy HK +852 2293 3964	New Zealand:	Somfy New Zealand +64 (0) 9 88 32 808
Iceland:	Somfy Iceland +354 (0) 55 55 55 55	United Kingdom:	Somfy LTD +44 (0) 171 87 85 05
Ireland:	Somfy Ireland +353 (0) 1 44 56 900	United States:	Somfy USA +1 (0) 609 395 1300
Malta:	Somfy Malta +356 22 99 06 80	Portugal:	Somfy Portugal +351 21 99 56 000
Russia:	Somfy Russia +7 495 78 02 000	Russia:	Somfy Russia +7 495 78 02 000
Spain:	Somfy Spain +34 91 55 56 74 32	Switzerland:	Somfy Switzerland +41 (0) 44 938 40 30
Sweden:	Somfy Sweden +46 70 47 07 32	Turkey:	Somfy Turkey +90 216 051 30 15
Ukraine:	Somfy Ukraine +380 44 22 99 15 30	United Arab Emirates:	Somfy UAE +971 (0) 4 33 99 99 99

**FR - Par la présente Somfy déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions prévues par la directive 1999/5/CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition sur le site Internet [www.somfy.com](http://www.somfy.com), utilisée en vertu de l'Article 11.**

**DE - Hiermit erklärt Somfy, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen Maßnahmen gemäß der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Eine Erklärung der Konformität kann auf der Web-Seite [www.somfy.com](http://www.somfy.com) eingesehen werden, verwendbar in EU, CH und NO.**

**EN - Hierby verklaart Somfy, dat zich dit product in overeenstemming bevindt met de essentiële vereisten en andere maatregelen die zijn vastgesteld in richtlijn 1999/5/CE. Een declaratie van conformiteit is beschikbaar op de website [www.somfy.com](http://www.somfy.com), die kan worden gebruikt volgens artikel 11.**

## FR Notice d'installation

L'Eolis 3D Wirefree RTS est un capteur de mouvement en trois dimensions sans fil et sans batterie. Il permet la remontée automatique du store lorsque celui-ci est soumis à des secousses provoquées par le vent. La détection des secousses correspond à un seuil de sensibilité.

L'Eolis 3D Wirefree RTS est conçu uniquement pour les stores terrasse à bras de type banne, coffee ou cassette. L'Eolis 3D Wirefree RTS est compatible avec tous les systèmes d'ouverture RTS, télécommandes RTS et capteurs RTS Somfy.

Ce capteur ne protège pas votre store en cas de forte rafale de vent; en cas de risque météorologique de ce type, s'assurer que le store reste fermé.

### 1. Sécurité

Ce produit Somfy doit être installé par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat, auquel cette notice est destinée.

Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés.

Cette notice décrit l'installation, la mise en service et le mode d'utilisation de ce produit.

L'installateur doit par ailleurs se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d'installation, et informer ses clients des conditions d'utilisation et de maintenance du produit.

Toute utilisation hors du domaine d'application défini par Somfy est non conforme. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie de Somfy.

### 2. Modes de réglage

#### 2.1 Réglage par « Seuil prédefini »

Le réglage par « Seuil prédefini » correspond à une émission des secousses à partir de valeurs seuil entraînées à l'aide du potentiomètre. Chaque valeur correspond à un seuil de sensibilité aux secousses :

- Seuil 1 = forte sensibilité aux secousses : des secousses de faible intensité provoquent la remontée du store.

Attention ! La portée radio du capteur est de X = 20 m.

Certains équipements à forte puissance radio (par exemple des casques sans fil) avec une fréquence de transmission identique peuvent affecter sa fonction.

à une détection de secousses à partir d'un seuil de détection par action de l'installateur. Le store est secoué manuellement jusqu'à la remontée automatique : l'intensité des secousses provoquées est enregistrée par le capteur. Si aucune secousse n'est émise avant la remontée automatique, le capteur passe en mode usine. L'Eolis 3D Wirefree RTS se réinitialise et passe à son seuil 2.

Après réglage du seuil, le capteur passe en mode démonstration lors des deux premiers cycles suivant le réglage. Ce mode permet de modifier facilement le réglage sélectionné. Un simple appui sur la touche STOP/My arrête la remontée du store et permet de modifier le seuil de sensibilité en renouvelant les secousses manuellement.

#### 3. Description des éléments

- 1. Couvercle
- 2. Capteur
- 3. Support
- 4. Potentiomètre
- 5. Bouton PROG
- 6. piles alcalines AAA

► Voir Figure A

### 4. Installation

#### 4.1 Conseils

L'Eolis 3D se fixe sur la barre de charge au niveau des extrémités ou au milieu. La détection des secousses est plus sensible au niveau des extrémités.

Attention ! L'Eolis 3D ne fonctionne pas lorsque le capteur (2) est fixé au support (3) et que les réglages sont finis.

Attention ! La portée radio du capteur est de X = 20 m.

Certains équipements à forte puissance radio (par exemple des casques sans fil) avec une fréquence de transmission identique peuvent affecter sa fonction.

► Voir Figure B

#### 4.2 Pré-montage du support

Attention ! Ne jamais associer plusieurs systèmes de fixation !

#### 4.2.1 Fixation avec l'adhésif

Attention ! L'adhésif fourni est à usage unique ! Toujours utiliser l'adhésif fourni par Somfy. Utilisation de tout autre adhésif est interdit !

- Placer le support (3) sur la barre de charge : la surface doit être plane et adaptée au collage du support.

- Contrôler si l'emplacement choisi n'empêche pas la remontée du store et ne détériore pas le capteur.

- Nettoyer la barre de charge.

- Coller l'adhésif sur l'arrière du support (3).

Fixer l'ensemble adhésif-support sur la barre de charge : la flèche gravée sur le support doit être orientée pointe vers le haut.

► Voir Figure C

#### 4.2.2 Autres moyens de fixation du support

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques boutées ø 4, de 2 vis à tête fraisée ø 4, de 2 vis à tête plate ø 4 et 2 vis à tête plate ø 4.

Après réglage du seuil, le capteur passe en mode démonstration lors des deux premiers cycles suivant le réglage. Ce mode permet de modifier facilement le réglage sélectionné. Un simple appui sur la touche STOP/My arrête la remontée du store et permet de modifier le seuil de sensibilité en renouvelant les secousses manuellement.

► Voir Figures D et F

#### 4.3 Mise en place des piles

Attention ! Ne jamais utiliser de piles rechargeables pour alimenter le capteur Eolis 3D !

- Sortir le capteur du couvercle à l'aide d'un tournevis plat.

- Insérer les piles AAA fournies (6) dans le capteur en respectant la polarité indiquée : La LED s'allume pendant 1 sec pour confirmer la mise en place correcte des piles.

► Voir Figure E

## DE Installationsanleitung

Der Eolis 3D WireFree RTS ist ein drahtloser, senkerischer Schwingungssensor. Er misst die an der Markise bei Wind auftretenden Schwingungen in 3 Dimensionen und sendet bei Überschreiten des eingestellten Schwellenwertes ein „Wind“-Signal an einen Funkempfänger. Die Gelenkkartrame wird dann durch den Antrieb eingefahren.

### 2.2 Einstellung durch Vorgabe einer „manuellen Schwingung“

Diese Einstellung erfasst Schwingungen, die an der ausgefahrenen Markise von Hand vorgegeben werden. Die Intensität der manuell hervorgerufenen Schwingungen wird vom Sensor gemessen und gespeichert.

Werden keine manuellen Schwingungen vorgegeben, schaltet der Eolis 3D WireFree RTS automatisch auf den Schwellenwert 2.

Nach Einstellen eines Schwellenwertes schaltet der Sensor für die ersten zwei Zyklen in den Modus um. In diesem Modus kann die Markise gestoppt und sofort wieder ausgefahren werden. Die Empfindlichkeit kann neu eingestellt werden.

Zwischen diesen zwei Zyklen schaltet der Sensor automatisch in den Normalbetrieb.

### 1. Sicherheit

Dieses Somfy-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person installiert werden, für diese Anleitung bestimmt ist.

Vor der Montage muss die Kompatibilität dieses Produkts mit den dazugehörigen Ausrüstungs- und Zubehörteilen geprüft werden.

Diese Anleitung beschreibt die Installation, die Inbetriebnahme und die Bedienung dieses Produkts. Die fachlich qualifizierte Person muss außerdem alle im Installationsland geltenden Normen und Gesetze befolgen, und seine Kunden über die Bedienungs- und Wartungsbedingungen des Produkts informieren.

Jede Verwendung, die nicht dem von Somfy bestimmten Anwendungsbereich entspricht, ist eine Verstößung gegen die Einführungsgesetze. Im Falle einer nicht bestimmbaren Verwendung, wie auch bei Nicht-Befolgung der Hinweise in dieser Anleitung, verfällt die Verantwortung und die Gewährleistungspflicht von Somfy.

### 2. Einstellmodi

#### 2.1 Einstellung durch das Auswählen eines „vorgegebene Schwellenwerten“

Diese Einstellung entspricht einer Bewertung der Schwingungen anhand eines mit einem Potentiometer vorgegebenen Schwellenwertes.

• Schwellenwert 1 = hohe Empfindlichkeit gegen Schwingungen, schnelle schwache Schwingungen führen zu einer Entfernung des Markisenarms.

• Schwellenwert 9 = niedrige Empfindlichkeit gegen Schwingungen, erst schwere Schwingungen führen

zum Einfahren der Markise.

Der Schwellenwert 2 bietet eine Empfindlichkeit, die auf allgemeine Erfahrungen beruht. Werkseitig wird der Eolis 3D auf den Schwellenwert 2 eingestellt.

#### 2.2 Einstellung durch Vorgabe einer „manuellen Schwingung“

Diese Einstellung erfasst Schwingungen, die an der ausgefahrenen Markise von Hand vorgegeben werden. Das Intensität der manuell hervorgerufenen Schwingungen wird vom Sensor gemessen und gespeichert.

Werden keine manuellen Schwingungen vorgegeben, schaltet der Eolis 3D WireFree RTS automatisch auf den Schwellenwert 2.

Nach Einstellen eines Schwellenwertes schaltet der Sensor für die ersten zwei Zyklen in den Modus um. In diesem Modus kann die Markise gestoppt und sofort wieder ausgefahren werden. Die Empfindlichkeit kann neu eingestellt werden.

Zwischen diesen zwei Zyklen schaltet der Sensor automatisch in den Normalbetrieb.

### 3. Beschreibung der Komponenten

#### 3.1 Gehäusedeckel

1. Gehäusedeckel  
2. Sensor  
3. Halterung  
4. Potentiometer  
5. PROG-Taste  
► Siehe Abbildung A

#### 4. Montage

##### 4.1 Montagehinweise

Vor der Montage muss die Kompatibilität dieses Produkts mit den dazugehörigen Ausrüstungs- und Zubehörteilen geprüft werden.

- Wählen Sie eine geeignete Stelle am Aufstellprofil. ► Siehe Abbildung C

- Vergewissern Sie sich, dass bei vollständig geschlossener Markise genügend Platz für den Eolis 3D vorhanden ist. Das Schließen der Markise darf nicht behindern und der Sensor beim Einfahren nicht beschädigt werden.

- Bohren Sie bei Festigung mittels Schrauben zwei Löcher in das Aufstellprofil. Der Abstand der beiden Bohrlöcher muss dem Mittelabstand der Befestigungsbohrungen an der Halterung entsprechen (siehe technische Daten – Abbildung F).


- Befestigen Sie die Halterung am Aufstellprofil. Der Pfahl auf der Halterung muss nach oben zeigen ► Siehe Abbildung D

#### 4.3 Einlegen der Batterien

Achtung! Keine wiederaufladbare Akkus zum Betrieb des Eolis 3D verwenden!

- Entfernen Sie den Sensor (2) mittels eines Schlitzschaubendrehers aus dem Gehäusedeckel (1).

- Legen Sie die mitgelieferten Batterien (6) entsprechend der angegebenen Polarität in den Sensor ein: Die LED (Leuchtdiode) leuchtet 1 Sek. lang auf, um zu bestätigen, dass die Batterien korrekt eingelegt sind. ► Siehe Abbildung E



## EN Installation instructions

The Eolis 3D Wirefree RTS is a cordless, independent three-dimensional motion sensor. It enables the awning to be raised automatically when it is shaken by the wind. The detection of shaking corresponds to a sensitivity threshold.

The Eolis 3D Wirefree RTS has been designed for terrace awnings with arms, such as canopy, box or cassette awnings. The Eolis 3D Wirefree RTS is compatible with RTS motors, RTS remote controls and RTS sensors from Somfy.

The sensor does not protect the awning against sudden squalls, keep the awning closed if there is a risk of such a meteorological phenomenon.

### 1. Safety

This Somfy product must be installed by a person with professional knowledge of motorisation and home automation, for whom these instructions are intended.

Never begin installing without first checking the compatibility of this product with the associated equipment and accessories. These instructions describe how to install, commission and operate this product.

Moreover, the installer must comply with the current standards and legislation in the country in which the product is being installed, and inform his customers of the usage and maintenance conditions relevant to the product.

Any usage outside of applications defined by Somfy constitutes non-compliance, and is therefore not covered by the guarantee. In this event, as far as for all usages not consistent with the instructions given here, Somfy declines any responsibility for harm or damage.

The Eolis 3D Wirefree RTS has been designed for terrace awnings with arms, such as canopy, box or cassette awnings. The Eolis 3D Wirefree RTS is compatible with RTS motors, RTS remote controls and RTS sensors from Somfy.

The sensor does not protect the awning against sudden squalls, keep the awning closed if there is a risk of such a meteorological phenomenon.

### 2. Methods of adjustment

#### 2.1.1 Predefined threshold adjustment method

Predefined threshold adjustment sets the detection of shaking to one of the threshold values pre-set in the potentiometer. Each value is a threshold of sensitivity to shaking:

- threshold 1 = high sensitivity to shaking: low intensity shaking will cause the awning to close;
- threshold 9 = low sensitivity to shaking: high intensity shaking causes the awning to close.

The threshold 2 provides sensitivity to shaking under usual conditions. When leaving the factory, the Eolis 3D Wirefree RTS is set to threshold 2.

#### 2.2 Personalised threshold adjustment method

Personalised threshold adjustment will allow the detection of shaking at a sensitivity threshold set by the user. The awning is shaken manually until it rises automatically: the intensity of the shaking caused is recorded by the sensor. If the awning is not shaken before it rises automatically, the sensor switches automatically to the factory pre-set mode: the Eolis 3D Wirefree RTS is

### 3. Description of the parts

- 1. Casing
- 2. Sensor
- 3. Support
- 4. Anemometer
- 5. PROG button
- 6. AAA alkaline batteries

► See Illustration A

## 4. Installation

#### 4.1 Installation recommendations

The Eolis 3D is fixed to the load bar, either at the ends or in the middle. Shaking is more easily detected at the ends.

Caution! The Eolis 3D must never be enclosed in the load bar.

Caution! The Eolis 3D only works when the sensor (2) is secured to the bracket (3) and the settings are done.

Caution! The sensor's radio range is X = 20 m.

Powerful local transmitter equipment (e.g. cordless headphones) with a transmission frequency identical to the Eolis 3D can affect its function.

► See Illustration B

### 4.2 Pre-mounting the support

#### 4.2.1 Fixing with adhesive

The adhesive supplied is only to be used for this operation.

Always use the adhesive delivered by Somfy. The use of any other adhesive is forbidden.

- Position the support (3) on the inside surface of the load bar: the surface must be flat and suitable for gluing the support.

- Check that the position chosen does not prevent the awning from closing and does not damage the sensor.

- Clean the load bar with a cloth.

- Apply the adhesive.

- Fix the support (3) onto the adhesive.

- Fix the adhesive and the support to the load bar: the arrow engraved on the support must point upwards.

► See Illustration C

#### 4.2.2 Other ways of fixing the support

The support (3) may be fixed, without washers, using 2 domed cylindrical-head 4-mm-diameter screws (not supplied), 2 counter-sunk-head screws 4 mm in diameter (not supplied), 2 pop rivets 4 mm in diameter (not supplied) or 2 Somfy fixing accessories (not supplied).

- Position the support (3) on the inside surface of the load bar.

- Check that the position chosen does not prevent the awning from closing and does not damage the sensor.

- Clean the load bar with a cloth.

- Apply the adhesive.

- Fix the adhesive and the support to the load bar: the arrow engraved on the support must point upwards.

► See Illustration C

#### 4.2.3 Other ways of fixing the support

The support (3) may be fixed, without washers, using 2 domed cylindrical-head 4-mm-diameter screws (not supplied), 2 counter-sunk-head screws 4 mm in diameter (not supplied), 2 pop rivets 4 mm in diameter (not supplied) or 2 Somfy fixing accessories (not supplied).

- Position the support (3) on the inside surface of the load bar.

- Check that the position chosen does not prevent the awning from closing and does not damage the sensor.



## FR 5. Mise en service

### 5.1 Consignes spécifiques de sécurité

Après la mise en service, s'assurer que le seuil réglé permet la remontée du store.

#### 5.2 Enregistrement du capteur

- Prendre la télécommande enregistrée dans le moteur.
- Faire un appui long sur le bouton PROG de la télécommande : le moteur effectue un va-et-vient, il est en mode programmation.
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (5) du capteur : le moteur effectue un va-et-vient, l'Eolis 3D est enregistré dans le moteur.

► Voir Figure G

#### 5.3 Réglage par « Seuil pré défini »

(Mettre le potentiomètre (4) sur le seuil voulu à l'aide d'un tournevis plat, 1 = forte sensibilité aux secousses ; 9 = faible sensibilité aux secousses)

- Insérer le capteur (2) dans le couvercle (1).
- Glisser le capteur (2) sur le support (3) jusqu'en butée : le capteur est réglé.
- Contrôler le réglage et modifier si la sensibilité aux secousses n'est pas correcte.

► Voir Figure H

#### 5.4 Réglage par « Seuil personnalisé »

5.4.1 Réglage du seuil

- Mettre le potentiomètre (4) sur 0 avec un tournevis plat.
- Insérer le capteur (2) dans le couvercle (1).
- Glisser le capteur (2) sur le support (3) jusqu'en butée : le capteur est en mode « Seuil personnalisé ».
- Exercer un mouvement sur le store pour simuler le seuil maximal de vibration autorisée et ce jusqu'à la remontée automatique du store : le capteur est réglé et passe en mode Démonstration.

- Descendre le store puis exercer des mouvements de vibration sur le store pour simuler le vent et provoquer la remontée du store.

► Voir Figure E

#### 7.2 Suppression du capteur Eolis 3D

Suivre la procédure « Enregistrement du capteur » pour supprimer le capteur de la mémoire du moteur.

- Si le store réagit de façon satisfaisante, arrêter la remontée du store en appuyant sur la touche STOP/My et passer à l'étape suivante « Modification du réglage du seuil ».

► Voir Figure I

#### 5.4.2 Modification du réglage du seuil

- Descender le store.
- Désengager l'ensemble couvercle-capteur du support (3) et attendre 2 s.
- Enclencher l'ensemble couvercle-capteur sur le support (3) : le capteur est en mode « Seuil personnalisé ».

Attention! Si l'ensemble couvercle-capteur est désengagé du support pendant plus de 4 s, alors enclencher à nouveau l'en-

semble et répéter les deux étapes précédentes.

Exercer un mouvement sur le store pour simuler le seuil maximal de vibration autorisée et ce jusqu'à la remontée automatique du store : le capteur est réglé.

► Voir Figure J

#### 6. Mode de fonctionnement

##### 6.1 Apparition du vent

L'apparition du vent engendre la vibration du store. Si la vibration est supérieure au seuil réglé, le store remonte automatiquement : il est impossible de descendre le store à l'aide de la télécommande pendant les 30 s qui suivent la remontée.

► Voir Figure G

##### 6.2 Disparition du vent

La disparition du vent permet de descendre le store à l'aide de l'écran tactile (4) ou de la télécommande après un délai de 30 s.

Si l'Eolis 3D est associé à un capteur soleil et que le soleil apparaît, alors le store descend automatiquement au bout de 12 min.

Attention! Lors d'une journée ensOLEillée et venteuse, désactiver la fonction « Soleil » pour protéger le store.

#### 7. Dépannage

##### 7.1 Remplacement des piles

Attention! Ne jamais utiliser de piles rechargeables pour alimenter le capteur Eolis 3D !

Remarque : les réglages du capteur restent mémorisés après le remplacement des piles.

- Retirer le capteur (2) du support (3) à l'aide d'un tournevis à tête plate.
- Sortir le capteur (2) du couvercle (1) à l'aide d'un tournevis à tête plate.

- Remplacer les piles alcalines AAA (6) par des piles aux caractéristiques identiques en respectant la polarité indiquée : la LED s'allume pendant 1 s pour confirmer la mise en place correcte des piles.

- Remettre le capteur (2) dans son couvercle (1) puis sur le support (3).

► Voir Figure E

##### 7.2 Suppression du capteur Eolis 3D

Suivre la procédure « Enregistrement du capteur » pour supprimer le capteur de la mémoire du moteur.

- Si le store réagit de façon satisfaisante, arrêter la remontée du store.
- Si le store ne réagit pas de façon satisfaisante, arrêter la remontée du store en appuyant sur la touche STOP/My et passer à l'étape suivante « Modification du réglage du seuil ».

► Voir Figure K

##### 7.3 Suppression de tous les capteurs

Attention! La remise à zéro supprime tous les capteurs (soleil, vent, etc) associés au moteur du store !

- Prendre une télécommande enregistrée dans le moteur.

- Faire un appui long sur le bouton PROG de la télécommande : le moteur effectue un va-et-vient, il est en mode programmation.
- Faire un appui long (7 s) sur la touche PROG d'un capteur associé au moteur du store : le store effectue deux va-et-vient, tous les capteurs sont supprimés de la mémoire du moteur.

► Voir Figure E

#### 5.4.3 Modification de la sensibilité

- Prendre la télécommande.

- Désengager l'ensemble couvercle-capteur du support (3) et attendre 2 s.
- Enclencher l'ensemble couvercle-capteur sur le support (3) : le capteur est en mode « Seuil personnalisé ».

Attention! Si l'ensemble couvercle-capteur est désengagé du support pendant plus de 4 s, alors enclencher à nouveau l'en-

## 7.4 Résolution de pannes

Problème	Cause	Action
Le store ne remonte pas automatiquement.	Les piles sont mal placées.	Vérifier le sens de montage des piles dans le capteur.
Le capteur n'est pas enregistré.	Le capteur est mal réglé.	Enregistrer le capteur dans le moteur.

Problème	Cause	Action
Le seuil est mal réglé.	La réception radio est défaillante par les équipements radio externes (par exemple un casque hifi).	Arrêter les équipements radio éloignés.
Le capteur ou le moteur est en panne.	Secouer le store pour le faire remonter. S'il ne remonte pas, remplacer les piles.	Si ne remonte pas, remplacer les piles.

Problème	Cause	Action
Le store remonte toutes les 30 min et la LED est allumée en continu.	Les piles sont faibles.	Remplacer les piles par des piles aux caractéristiques identiques.
Le store remonte toutes les heures.	La connexion radio entre le capteur et le moteur ne marche pas.	Remplacer les piles par des piles aux caractéristiques identiques. Si le store ne remonte toujours pas, contrôler le capteur.

Problème	Cause	Action
Le capteur est mal inséré dans le support.	Encendre le capteur dans le support.	Encendre le capteur dans le support.
Le capteur est en panne.	Remplacer les piles par des piles aux caractéristiques identiques. Si le store remonte toujours, remplacer le capteur.	Remplacer les piles par des piles aux caractéristiques identiques. Si le store remonte toujours, remplacer le capteur.

Problème	Cause	Action
Le store remonte toutes les 30 min et la LED est allumée en continu.	Les batteries sont faibles.	Remplacer les batteries.
Le store remonte toutes les heures.	La connexion radio entre le capteur et le moteur ne marche pas.	Remplacer les piles par des piles aux caractéristiques identiques. Si le store ne remonte toujours pas, contrôler le capteur.

Problème	Cause	Action
Le store remonte toutes les 30 min et la LED est allumée en continu.	Le capteur ou le moteur est en panne.	Secouer le store pour le faire remonter. S'il ne remonte pas, remplacer les piles.
Le store remonte toutes les heures.	La connexion radio entre le capteur et le moteur ne marche pas.	Remplacer les piles par des piles aux caractéristiques identiques. Si le store ne remonte toujours pas, contrôler le capteur.

Problème	Cause	Action
Le store remonte toutes les 30 min et la LED est allumée en continu.	Le capteur ou le moteur est en panne.	Secouer le store pour le faire remonter. S'il ne remonte pas, remplacer les piles.
Le store remonte toutes les heures.	La connexion radio entre le capteur et le moteur ne marche pas.	Remplacer les piles par des piles aux caractéristiques identiques. Si le store ne remonte toujours pas, contrôler le capteur.

Problème	Cause	Action
Le store remonte toutes les 30 min et la LED est allumée en continu.	Le capteur ou le moteur est en panne.	Secouer le store pour le faire remonter. S'il ne remonte pas, remplacer les piles.
Le store remonte toutes les heures.	La connexion radio entre le capteur et le moteur ne marche pas.	Remplacer les piles par des piles aux caractéristiques identiques. Si le store ne remonte toujours pas, contrôler le capteur.

Problème	Cause	Action
Le store remonte toutes les 30 min et la LED est allumée en continu.	Le capteur ou le moteur est en panne.	Secouer le store pour le faire remonter. S'il ne remonte pas, remplacer les piles.
Le store remonte toutes les heures.	La connexion radio entre le capteur et le moteur ne marche pas.	Remplacer les piles par des piles aux caractéristiques identiques. Si le store ne remonte toujours pas, contrôler le capteur.

Problème	Cause	Action
Le store remonte toutes les 30 min et la LED est allumée en continu.	Le capteur ou le moteur est en panne.	Secouer le store pour le faire remonter. S'il ne remonte pas, remplacer les piles.
Le store remonte toutes les heures.	La connexion radio entre le capteur et le moteur ne marche pas.	Remplacer les piles par des piles aux caractéristiques identiques. Si le store ne remonte toujours pas, contrôler le capteur.

Problème	Cause	Action
Le store remonte toutes les 30 min et la LED est allumée en continu.	Le capteur ou le moteur est en panne.	Secouer le store pour le faire remonter. S'il ne remonte pas, remplacer les piles.
Le store remonte toutes les heures.	La connexion radio entre le capteur et le moteur ne marche pas.	Remplacer les piles par des piles aux caractéristiques identiques. Si le store ne remonte toujours pas, contrôler le capteur.

Problème	Cause	Action
Le store remonte toutes les 30 min et la LED est allumée en continu.	Le capteur ou le moteur est en panne.	Secouer le store pour le faire remonter. S'il ne remonte pas, remplacer les piles.
Le store remonte toutes les heures.	La connexion radio entre le capteur et le moteur ne marche pas.	Remplacer les piles par des piles aux caractéristiques identiques. Si le store ne remonte toujours pas, contrôler le capteur.

Problème	Cause	Action
Le store remonte toutes les 30 min et la LED est allumée en continu.	Le capteur ou le moteur est en panne.	Secouer le store pour le faire remonter. S'il ne remonte pas, remplacer les piles.
Le store remonte toutes les heures.	La connexion radio entre le capteur et le moteur ne marche pas.	Remplacer les piles par des piles aux caractéristiques identiques. Si le store ne remonte toujours pas, contrôler le capteur.

Problème	Cause	Action
Le store remonte toutes les 30 min et la LED est allumée en continu.	Le capteur ou le moteur est en panne.	Secouer le store pour le faire remonter. S'il ne remonte pas, remplacer les piles.
Le store remonte toutes les heures.	La connexion radio entre le capteur et le moteur ne marche pas.	Remplacer les piles par des piles aux caractéristiques identiques. Si le store ne remonte toujours pas, contrôler le capteur.

Problème	Cause	Action
Le store remonte toutes les 30 min et la LED est allumée en continu.	Le capteur ou le moteur est en panne.	Secouer le store pour le faire remonter. S'il ne remonte pas, remplacer les piles.
Le store remonte toutes les heures.	La connexion radio entre le capteur et le moteur ne marche pas.	Remplacer les piles par des piles aux caractéristiques identiques. Si le store ne remonte toujours pas, contrôler le capteur.

Problème	Cause	Action
Le store remonte toutes les 30 min et la LED est allumée en continu.	Le capteur ou le moteur est en panne.	Secouer le store pour le faire remonter. S'il ne remonte pas, remplacer les piles.
Le store remonte toutes les heures.	La connexion radio entre le capteur et le moteur ne marche pas.	Remplacer les piles par des piles aux caractéristiques identiques. Si le store ne remonte toujours pas, contrôler le capteur.

Problème	Cause	Action
Le store remonte toutes les 30 min et la LED est allumée en continu.	Le capteur ou le moteur est en panne.	Secouer le store pour le faire remonter. S'il ne remonte pas, remplacer les piles.
Le store remonte toutes les heures.	La connexion radio entre le capteur et le moteur ne marche pas.	Remplacer les piles par des piles aux caractéristiques identiques. Si le store ne remonte toujours pas, contrôler le capteur.

Problème	Cause	Action
Le store remonte toutes les 30 min et la LED est allumée en continu.	Le capteur ou le moteur est en panne.	Secouer le store pour le faire remonter. S'il ne remonte pas, remplacer les piles.
Le store remonte toutes les heures.	La connexion radio entre le capteur et le moteur ne marche pas.	Remplacer les piles par des piles aux caractéristiques identiques. Si le store ne remonte toujours pas, contrôler le capteur.

Problème	Cause	Action
Le store remonte toutes les 30 min et la LED est allumée en continu.	Le capteur ou le moteur est en panne.	Secouer le store pour le faire remonter. S'il ne remonte pas, remplacer les piles.
Le store remonte toutes les heures.	La connexion radio entre le capteur et le moteur ne marche pas.	Remplacer les piles par des piles aux caractéristiques identiques. Si le store ne remonte toujours pas, contrôler le capteur.

Problème	Cause	Action
Le store remonte toutes les 30 min et la LED est allumée en continu.	Le capteur ou le moteur est en panne.	Secouer le store pour le faire remonter. S'il ne remonte pas, remplacer les piles.
Le store remonte toutes les heures.	La connexion radio entre le capteur et le moteur ne marche pas.	Remplacer les piles par des piles aux caractéristiques identiques. Si le store ne remonte toujours pas, contrôler le capteur.

Problème	Cause	Action
Le store remonte toutes les 30 min et la LED est allumée en continu.	Le capteur ou le moteur est en panne.	Secouer le store pour le faire remonter. S'il ne remonte pas, remplacer les piles.
Le store remonte toutes les heures.	La connexion radio entre le capteur et le moteur ne marche pas.	Remplacer les piles par des piles aux caractéristiques identiques. Si le store ne remonte toujours pas, contrôler le capteur.

Problème	Cause	Action



<tbl\_r cells="3" ix="3" maxcspan="1"